

Zen Inverter

Manuel Technique

AXIAL ET CENTRIFUGE









Partie 1 Informations generales	5
Partie 2 unités intérieures	24
Partie 3 Unités extérieures	97
Partie 4 Installation	111
Partie 5 Système de contrôle électrique	147

XLes spécifications, les dessins et les informations de ce livre sont sujets à modification sans préavis pour l'amélioration du produit.









Partie 1

Informations générales

1.Listes de modèles

- 2. Aspect extérieur
 - 2.1 Unités intérieures
 - 2.2 Unités extérieures
- 4. Caractéristiques unités extérieures





1.Listes de modèles

1. Unités intérieures (Capacité multipliée par 1000 Btu/h)

Туре	12	16	18	24	30	36	48	60
Cassette superslim			•	•	•	•	•	•
Gainable	•		•	•	•	•	•	•
Allège/Plafonnier			•	•	•	•	•	•
Cassette artflux 360°C (600X600)	•		•					
Console	•	•						
Colonne							•	•

1.2 Unités extérieures

Modèle d'unité extérieure	Type de compresseur	Marque du compresseur	Unités intérieures
			KCI-35 DN6
KUE-35 DVN6	Rotatif	GMCC	KSD-35 DN6
			KPD-35 DN6
			KCIS-52 DN7
			KPD-52 DN7
KUE-52 DVN7	Rotatif	GMCC	KPC-52 DN7
			KCI-35 DN6
			KSD-52 DN6
			KCIS-71 DN7
KUE-71 DVN7	Rotatif	GMCC	KPD-71 DN7
			KPC-71 DN7
			KPD-90 DN6
KUE-90 DVN6	Rotatif	GMCC	KCIS-90 DN6
			KPC-90 DN6.1
KUE-105 DVN7	Rotatif	MITSUBISHI	KCIS-105 DN7
KUE-105 DTN7	Rotatif	MITSUBISHI	KPD-105 DN7
KUE-105 D1N7	Rotatii	MITSUBISHI	KPC-105 DN7
	Rotatif DC Inverter	GUANGZHOU MITSUBISHI	KPD-140 DN6
KUE-140 DVN6			KPV-140 DN7
			KPC-140 DN6
			KCIS-140 DN6
			KPD-140 DN6
KUE-140 DTN6	Rotatif DC Inverter	GUANGZHOU MITSUBISHI	KPC-140 DN6
			KCIS-140 DN6
			KPV-140 DN7
			KPD-176 DN6
KUE-176 DTN6	Rotatif DC Inverter	GUANGZHOU	KPC-176 DN6
		MITSUBISHI	KCIS-176 DN6
			KPV-176 DN7
			KPD-140 DN6
KUEC-140 DTN6	Scroll	GUANGZHOU	KPC-140 DN6
		MITSUBISHI	KCIS-140 DN6
			KPV-140 DN7
		0114410=::0::	KPD-176 DN6
KUEC-176 DTN6	Scroll	GUANGZHOU	KPC-176 DN6
		MITSUBISHI	KCIS-176 DN6
			KPV-176 DN7





2. Aspect extérieur

2.1 Unités intérieures



2.2 Unités extérieures



KUE-35 DVN6 KUE-52 DVN7 KUE-71 DVN7 KUE-90 DVN6 KUE-105 DVN7 KUE-105 DTN7



KUE-140 DVN6 KUE-140 DTN6 KUE-176 DTN6



KUEC-140 DTN6 KUEC-176 DTN6





Spécifications

KSD - Console

	Indoor Model	KSD-35 DN6	KSD-52 DN6	
	Outdoor Model		KUE-35 DVN6	KUE-52 DVN7
	Pdesignc	kW	3,6	4,7
	SEER	W/W	6,2	5,6
Energ	y Efficiency Class		A++	A+
	Pdesignh	kW	3,5	5,1
	SCOP	W/W		3,8
Energ	y Efficiency Class		A	Α
	Tbiv	ōC	-7	-7
	Tol	ōC	-15	-15
Power supply		V-ph-Hz	220~240-1-50	220~240-1-50
	Capacity	Btu/h	12000	16000
		min-rated-max/kW	0.9-3.6-4.1	0.9-4.7-5.6
Cooling	Input	W	1090	1460
	Current	A	4,99	6,68
	EER	W/W	3,23	3,21
	Capacity	Btu/h	12000	17000
		min-rated-max/kW	0.9-3.5-4.2	0.9-5.2-7.5
	Input	W	970	1380
Heating	Current	A	4,44	6,32
3	СОР	W/W	3,63	3,61
	Capacity at -7°C	Btu/h	10082	10082
	COP at -7 °C	W/W	2,52	2,65
	Model		RD-280-20-8A	RD-280-20-8A
	Qty		1	1
Indoor fan motor	Input	W	20	20
	Capacitor	uF	/	/
	Speed(Hi/Med/Lo)	r/min	810/780/680/530/450	900/850/780/700/550
	Number of rows		2	2
	Tube pitch(a)x row pitch(b)	mm	21x13.37	21x13.37
	Fin spacing	mm	1,3	1,3
Indoor coil	Fin type		Hydrophilic aluminium	Hydrophilic aluminium
	Tube outside dia.and type	mm	Φ7, inner groove tube	Φ7, inner groove tube
	Coil length x height x width	mm	512x378x26.74	512x378x26.74
	Number of circuits	0.11	2	2
Indoor air flow	1	m3/h	700/640/560/440	740/700/640/560
Indoor sound pressu		dB(A)	47	48
Indoor sound pressu		dB(A)	38	35 50
Indoor sound power	Dimension (WxDxH)	dB(A)	57 700×600×210	59 700x600x210
Indoor unit		mm	810×710×305	810x710x305
indoor unit	Packing (WxDxH) Net/Gross weight	mm	15/20	15/20
Design pressure	Frendioss weight	kg MPa	4.2/1.5	4.2/1.5
Drainage water pipe diameter		mm	4.2/1.3 ODΦ16	4.2/1.3 ΟDΦ16
Refrigerant piping	Liquid side/Gas side	mm	Ф6.35/Ф9.52(1/4"/3/8")	Φ6.35/Φ12.7(1/4"/1/2")
Operation	Cooling	°C	17~32	17~32
temperature	-			
porataro	Heating	°C	0~30	0~30





KCI - Cassette artflux 360° (600x600)

Indoor Model			KCI-35 DN6	KCI-52 DN6
Outdoor Model			KUE-35 DVN6	KUE-52 DVN7
Pdesignc		kW	3,5	4,981
	SEER	W/W	5,6	5,6
E	nergy Efficiency Class		A+	A+
	Pdesignh	kW	3,5	5,274
	SCOP	W/W	3,8	3,8
Е	nergy Efficiency Class		A	A
	Tbiv	ōC	-7	-7
	Tol	ōC	-15	-15
Power supply	1	V-ph-Hz	220~240-1-50	220~240-1-50
	Canacity	Btu/h	12000	18000
	Capacity	min-rated-max/kW	0.9-3.5-4.6	0.9-4.98-5.94
Cooling	Input	W	1090	1640
	Current	Α	4,99	7,51
	EER	W/W	3,23	3,22
	Canacity	Btu/h	12000	18000
	Capacity	min-rated-max/kW	0.9-3.5-4.6	0.9-5.3-7.5
	Input	W	950	1460
Heating	Current	Α	4,35	6,68
	COP	W/W	3,70	3,61
	Capacity at -7°C	Btu/h	8880	12750
	COP at -7 °C	W/W	2,68	2,67
	Model		WZDK37-38G	WZDK37-38G
la de en fem	Qty		1	1
Indoor fan motor	Output	W	37(Output)	37(Output)
motor	Capacitor	uF	/	/
	Speed(hi/mi/lo)	r/min	830/720/660	830/720/660
	a.Number of rows		1	2
	b.Tube pitch(a)x row pitch(b)	mm	21x13.37	21x13.37
	c.Fin spacing	mm	1,3	1,3
Indoor coil	d.Fin type (code)		Hydrophilic aluminium	Hydrophilic aluminium
	e.Tube outside dia.and type	mm	Φ7,inner grooved tube	Φ7, inner groove tube
	f.Coil length x height x width	mm	1380x210x13.37	1370x210x26.74
	g.Number of circuits		2	4
Indoor air flow		m3/h	800/710/560	800/710/560
	pressure level (Hi)	dB(A)	47	47
	pressure level (Low)	dB(A)	39,5	38
Indoor sound	power level (Hi)	dB(A)	54	59
	Dimension (W x Dx H)(body)	mm	570x570x260	570x570x260
	Packing (W x Dx H)(body)	mm	655x655x290	655x655x290
Indoor unit	Dimension (W x Dx H)(panel)	mm	647x647x50	647x647x50
indoor driit	Packing (W x Dx H)(panel)	mm	715x715x123	715x715x123
	Net/Gross weight(body)	kg	16/19	18/21
	Net/Gross weight	kg	2.5/4.5	2.5/4.5
Design pressure		MPa	4.2/1.5	4.2/1.5
Drainage wat	er pipe dia.	mm	ОДФ25	ODФ25
Refrigerant p	iping Liquid side/ Gas side	mm	Ф6.35/Ф9.52(1/4"/3/8")	Ф6.35/Ф12.7(1/4"/1/2")
Operation	Cooling	°C	17~32	17~32
temperature	Heating	°C	0~30	0~30





KCIS - Cassette superslim

	Indoor Model		KCIS-52 DN7	KCIS-71 DN7	KCIS-90DN6
	Outdoor Model		KUE-52 DVN7	KUE-71 DVN7	KUE-90 DVN6
F	Pdesignc	kW	5,3	7,3	8,8
	SEER	W/W	5,1	6,5	6,1
Energy I	Efficiency Class		A	A++	A++
	Pdesignh	kW	5,3	8.0	8,3
	SCOP	W/W	3,8	3,8	3,8
Energy I	Efficiency Class	11,11	A	A	A
	Tbiv	°C	-7	-7	-7
	Tol	°C	-15	-15	-15
Pov	wer supply	V-ph-Hz	220~240-1-50	220~240-1-50	220~240-1-50
		Btu/h	18000	24000	30000
	Capacity	min-rated- max/kW	0.9-5.3-7.4	1.2-7.1-9.2	2.8-8.8-10.9
Cooling	Input	W	1630	2180	2750
	Current	Α	7,46	9,98	12,59
	EER	W/W	3,24	3,23	3,20
		Btu/h	18000	26000	30000
	Capacity	min-rated- max/kW	0.9-5.3-7.4	1.2-7.8-9.2	2.7-8.3-11.6
	Input	Btu/h	1450	2100	2400
Heating	Current	Α	6,64	9,61	10,98
	COP	W/W	3,64	3,63	3,66
	Capacity at -7°C	Btu/h	12760	19750	22000
	COP at -7°C	W/W	2,89	2,88	2,83
	Model		WZDK42-38G	WZDK124-38G	WZDK124-38G
Indoor fan motor	Output	W	42	124	124
	Speed(hi/mi/lo)	r/min	580/500/400	700/600/450	720/630/560
	a.Number of rows		2	2	3
	b.Tube pitch(a)x row pitch(b)	mm	21x13.37	21x13.37	21x13.37
	c.Fin spacing	mm	1	1	1,4
	d.Fin type (code)		Hydrophilic aluminium	Hydrophilic aluminium	Hydrophilic aluminium
Indoor coil	e.Tube outside dia.and type	mm	i ·		Φ7,inner grooved tube
	f.Coil length x height x width	mm	2010x168x26.74	2010x210x26.74	2080x210x40.11
	g.Number of circuits		8	10	10
Indoor air flow (Hi		m3/h	1250/1050/900	1780/1560/1360	1780/1460/1250
Indoor sound pres		dB(A)	49	50	53
Indoor sound pres		dB(A)	37	42	44
Indoor sound pow		dB(A)	59	62	62
	Dimension (W x Dx H)(body)	mm	840x840x205	840x840x245	840x840x245
	Packing (W x Dx H)(body)	mm	900x900x225	900x900x265	900x900x265
Indoor unit	Dimension (W x Dx H)(panel)	mm	950x950x55	950x950x55	950x950x55
	Packing (W x Dx H)(panel)	mm	1035x1035x90	1035x1035x90	1035x1035x90
	Net/Gross weight(body)	kg	22/25	24/28	26.5/30.5
	Net/Gross weight	kg	5/8	5/8	5/8
Design pressure		MPa	4.2/1.5	4.2/1.5	4.2/1.5
Drainage water pi	ipe dia.	mm	ОДФ32	ОДФ32	ОДФ32
	Liquid side/ Gas side	mm		Ф9.52/Ф15.9(3/8"/5/8")	
Operation	Cooling	°C	17~32	17~32	≥17
temperature	Heating	°C	0~30	0~30	≤30





KCIS - Cassette superslim

	Indoor Model		KCIS-105 DVN7	KCIS-105 DTN7
	Outdoor Model		KUE-105 DVN7	KUE-105 DTN7
F	Pdesignc	kW	10,5	10,5
	SEER	W/W	5,2	5,2
Energy	Efficiency Class		А	А
F	Pdesignh	kW	10,3	10,3
	SCOP	W/W	3,8	3,8
Energy	Efficiency Class		Α	А
	Tbiv	°C	-7	-7
	Tol	°C	-15	-15
Po	wer supply	V-ph-Hz	220~240-1-50	220~240-1-50
	Capacity	Btu/h	36000	36000
		min-rated-max/kW		2.8-10.5-13.0
Cooling	Input	W	3290	3290
	Current	A	5,68	15,06
	EER	W/W	3,21	3,21
	Capacity	Btu/h	40000	40000
		min-rated-max/kW	2.7-10.5-14.5	2.7-10.5-14.5
	Input	Btu/h	3210	3250
Heating	Current COP	A W/W	5,54	14,87
			3,65	3,61
	Capacity at -7°C	Btu/h	26400	26400
	COP at -7°C	W/W	2,88	2,88
	Model		WZDK124-38G	WZDK124-38G
Indoor fan motor	Output	W	124(Output)	124(Output)
	Speed(hi/mi/lo)	r/min	720/630/560	720/630/560
	a.Number of rows		3	3
	b.Tube pitch(a)x row pitch(b)	mm	21x13.37	21x13.37
	c.Fin spacing	mm	1	1
Indoor coil	d.Fin type (code)			Hydrophilic aluminium
	e.Tube outside dia.and type	mm	Φ7,inner grooved tube	Φ7,inner grooved tube
	f.Coil length x height x width	mm	2010x210x40.11	2010x210x40.11
	g.Number of circuits		10	10
Indoor air flow (Hi/Mi/L	,	m3/h	1850/1600/1400	1850/1600/1400
Indoor sound pressure	level (Hi)	dB(A)	52	52
Indoor sound pressure	level Low)	dB(A)	47.5	47.5
Indoor sound power le	vel (Hi)	dB(A)	64	64
	Dimension (W x Dx H)(body)	mm	840x840x245	840x840x245
	Packing (W x Dx H)(body)	mm	900x900x265	900x900x265
Indoor unit	Dimension (W x Dx H)(panel)	mm	950x950x55	950x950x55
indoor unit	Packing (W x Dx H)(panel)	mm	1035x1035x90	1035x1035x90
	Net/Gross weight(body)	kg	26.5/30.5	26.5/30.5
	Net/Gross weight	kg	5/8	5/8
Design pressure	·	MPa	4.2/1.5	4.2/1.5
Drainage water pipe di	a.	mm	ОДФ32	ОДФ32
Refrigerant piping	Liquid side/ Gas side			Ф9.52/Ф15.9(3/8"/5/8")
On anotion toward	Cooling	°C	17~32	17~32
Operation temperature	Heating	°C	0~30	0~30
	I	1	l	L





KCIS - Cassette superslim

	Indoor Model		KCIS-140 DVN6	KCIS-140 DTN6	KCIS-176 DTN6
	Outdoor Model		KUE-140 DVN6	KUE-140 DTN6	KUE-176 DTN6
Power supply		V-ph-Hz	220~240-1-50	220~240-1-50	220~240-1-50
		Btu/h	47000	47000	51000
	Capacity	min-rated- max/kW	4.0-13.8-16.4	4.0-13.8-16.4	4.5-14.9-17.9
Cooling	Input	W	4240	4230	4810
	Current	Α	19,4	7,3	8,3
	EER	W/W	3,25	3,26	3,11
		Btu/h	53000	53000	62000
	Capacity	min-rated- max/kW	4.2-15.5-18.5	4.2-15.5-18.5	5.0-18.0-21.6
l la atia a	Input	W	4300	4280	5130
Heating	Current	Α	19,7	7,4	8,86
	COP	W/W	3,61	3,63	3,54
	Capacity at -7°C	Btu/h	37100	37100	42000
	COP at -7°C	W/W	2,88	2,88	2,89
	Model		WZDK124-38G	WZDK124-38G	WZDK124-38G
	Qty		1	1	1
Indoor fan motor	Input	w	124	124	124
	Capacitor	uF	/	/	/
	Speed(hi/mi/lo)	r/min	800/720/620	800/720/620	800/720/620
	a.Number of rows		3	3	3
	b.Tube pitch(a)x row pitch(b)	mm	21x13.37	21x13.37	21x13.37
	c.Fin spacing	mm	1,4	1,4	1,4
Indoor coil	d.Fin type (code)		Hydrophilic aluminium	Hydrophilic aluminium	Hydrophilic aluminium
	e.Tube outside dia.and type	mm	Φ7,inner grooved tube	Φ7,inner grooved tube	Φ7,Inner grooved tube
	f.Coil length x height x width	mm	2080x252x40.11	2080x252x40.11	2080x252x40.11
	g.Number of circuits		12	12	12
Indoor air flow (Hi	i/Med/Lo)	m³/h	2300/2100/1800	2300/2100/1800	2100/1800/1600
Sound level (sou	nd pressure)	dB(A)	54/50/46	54/50/46	54/51/46
Throttle type			/	/	/
	Dimension (W x Dx H)(body)	mm	840x840x287	840x840x287	840x840x287
	Packing (W x Dx H)(body)	mm	900x900x292	900x900x292	900x900x292
los el a a a conste	Dimension (W x Dx H)(panel)	mm	950x950x55	950x950x55	950x950x55
Indoor unit	Packing (W x Dx H)(panel)	mm	1035x1035x90	1035x1035x90	1035x1035x90
	Net/Gross weight(body)	kg	29/33	29/33	31/34
	Net/Gross weight(panel)	kg	5/8	5/8	5/8
Design pressure	, , ,	MPa	4.2/1.5	4.2/1.5	4.2/1.5
Drainage water pipe dia.		mm	ОДФ32	ОДФ32	ОДФ32
Refrigerant piping	·	mm	Ф9.52/Ф15.9(3/8"/5/8")	Ф9.52/Ф15.9(3/8"/5/8")	Ф9.52/Ф15.9(3/8"/5/8")
Operation	Cooling	° C	≥17	≥17	≥17
temperature	Heating	° C	≤30	≤30	≤30





KPD - Gainable

	Indoor Model		KPD-35 DN6	KPD-52 DN7	KPD-71 DN7
Outdoor Model			KUE-35 DVN6	KUE-52 DVN7	KUE-71 DVN7
Pdesignc		kW	3.5	5,3	7,2
SEER		W/W	5.3	6,4	6,7
	Efficiency Class	-	A	A++	A++
	designh	kW	3.5	5,3	8
	SCOP	W/W	3.8	3,8	3,8
Energy E	Efficiency Class		A	Á	Á
	Tbiv	°C	-7	-7	-7
	Tol	°C	-15	-15	-15
Pov	ver supply	V-ph-Hz	220~240-1-50	220~240-1-50	220~240-1-50
		Btu/h	12000	18000	24000,00
Cooling	Capacity	min-rated- max/kW	0.9-3.5-4.6	0.9-5.3-7.4	0.9-7.2-10.0
Cooling	Input	W	1100	1640	2190
	Current	1,00	5,03	8	10
	EER	W/W	3,21	3,36	3,21
		Btu/h	12000	18000	26000,00
	Capacity	min-rated- max/kW	0.9-3.5-4.6	0.9-5.3-7.4	0.9-8-11.0
Heating	Input	W	970	1460	2110
Heating	Current	Α	4,44	6,68	9,66
	COP	W/W	3,61	4	4
	Capacity at -7°C	Btu/h	10200	15300	17750
	COP at -7°C	W/W	2,52	2,81	2,87
	Model		WZDK27-38GS	WZDK90-38GS-W	WZDK90-38GS-W
Indoor fan	Qty		1	1	1
motor	Input	W	27(Output)	90(Output)	90(Output)
1110101	Capacitor	uF	/	/	/
	Speed(Hi/Med/Lo)	r/min	1200/1070/900	1350/1220/1150	1220/1150/1000
	Number of rows		3	4	4
	Tube pitch(a)*row pitch(b)	mm	21x13.37	21x13.37	21x13.37
	Fin spacing	mm	1,5	2	2
Indoor coil	Fin type		Hydrophilic aluminium	Hydrophilic aluminium	Hydrophilic aluminium
maddi ddii	Tube outside dia.and type	mm	Φ7,inner grooved tube	Φ7, inner groove tube	Φ7, inner groove tube
	Coil length * height * width	mm	515x252x40.11	733x252x53.48	733x252x53.48
	Number of circuits		4	6	6
Indoor air flow		m3/h	800/610/520	1400/1100/1000	1700/1400/1250
Indoor external	static pressure (Hi)	Pa	40	70	70
	essure level (Hi)	dB(A)	41	45	46
Indoor sound pr	essure level (Low)	dB(A)	35	38	38
Indoor sound po		dB(A)	57	59	63
	Dimension (WxDxH)	mm	700x635x210	920x635x270	920x635x270
Indoor unit	Packing(WxDxH)	mm	915x655x290	1135x655x350	1135x655x350
	Net/Gross weight	kg	18.1/22.8	28/31.5	28/31.5
Design pressure		MPa	4.2/1.5	4.2/1.5	4.2/1.5
Drainage water		mm	ОDФ25	ОDФ25	ОDФ25
Refrigerant	Liquid side/ Gas		Ф6.35/Ф9.52(1/4"/3/8")	Ф6.35/Ф12.7(1/4"/1/2")	Ф9.52/Ф15.9(3/8"/5/8")
piping	side	mm	` ′		
Operation	Cooling	°C	17~32	17~32	17~32
temperature	Heating	∘C	0~30	0~30	0~30





KPD - Gainable

	Indoor Model		KPD-90 DN6	KPD-105 DVN7	KPD-105 DTN7
	Outdoor Model		KUE-90 DVN6	KUE-105 DVN7	KUE-105 DTN7
P	designc	kW	8,8	10,5	10,5
,	SEER	W/W	5,9	5,4	5,1
Energy E	fficiency Class		A+	A	A
Po	designh	kW	8,6	10,5	10,5
,	SCOP	W/W	3,8	3,8	3,8
Energy E	fficiency Class		A	Α	A
	Tbiv	°C	-7	-7	-7
	Tol	°C	-15	-15	-15
Pow	er supply	V-ph-Hz	220~240-1-50	220~240-1-50	220~240-1-50
		Btu/h	30000	36000,00	36000,00
Cooling	Capacity	min-rated- max/kW	2.8-8.8-10.9	2.8-10.5-13.0	2.8-10.5-13.0
Cooling	Input	W	2740	3290	3290
	Current	1,00	12,54	15	6
	EER	W/W	3,21	3,21	3,21
		Btu/h	30000	40000,00	40000,00
	Capacity	min-rated- max/kW	2.7-8.6-11.8	2.7-10.5-13.0	2.7-10.5-13.0
	Input	W	2430	3250	3210
Heating	Current	Α	11,12	14,87	5,54
	COP	W/W	3,62	4	4
	Capacity at -7°C	Btu/h	22300	27000	27000
	COP at -7°C	W/W	2,88	2,90	2,90
	Model		WZDK150-38GS-W	WZDK240-38GS	WZDK240-38GS
	Qty		1	1	1
Indoor fan motor	Input	W	150(Output)	240(Output)	240(Output)
	Capacitor	uF	1	1	/
	Speed(Hi/Med/Lo)	r/min	1100/950/800	1150/1040/970	1150/1040/970
	Number of rows		4	4	4
	Tube pitch(a)*row pitch(b)	mm	21x13.37	21x13.37	21x13.37
	Fin spacing	mm	1,5	2	2
Indoor coil	Fin type		Hydrophilic aluminium	Hydrophilic aluminium	Hydrophilic aluminium
indoor con	Tube outside dia.and type	mm	Φ7, inner groove tube	Φ7, inner groove tube	Φ7, inner groove tube
	Coil length * height * width	mm	955x336x53.48	1030x378x53.48	1030x378x53.48
	Number of circuits		8	8	8
Indoor air flow		m3/h	1850/1550/1200	2270/1890/1650	2270/1890/1650
Indoor external sta	atic pressure (Hi)	Pa	80	80	80
Indoor sound pres	sure level (Hi)	dB(A)	50	43	43
Indoor sound pres	sure level (Low)	dB(A)	39	38	38
Indoor sound pow		dB(A)	65	63	64
	Dimension (WxDxH)	mm	1140x775x270	1200x865x300	1200x865x300
Indoor unit	Packing(WxDxH)	mm	1355x795x350	1385x920x373	1385x920x373
	Net/Gross weight	kg	35/42	44/52.5	44/52.5
Design pressure		MPa	4.2/1.5	4.2/1.5	4.2/1.5
Drainage water pi	oe diameter	mm	ОDФ25	ODΦ25	ОDФ25
Refrigerant piping	Liquid side/ Gas side	mm	Ф9.52/Ф15.9(3/8"/5/8")	Ф9.52/Ф15.9(3/8"/5/8")	Ф9.52/Ф15.9(3/8"/5/8")
Operation	Cooling	°C	≥17	17~32	17~32
temperature	Heating	°C	≤30	0~30	0~30





KPD - Gainable

	Indoor Model		KPD-140 DVN6	KPD-140 DTN6	KPD-176 DTN6
	Outdoor Model		KUE-140 DVN6	KUE-140 DTN6	KUE-176 DTN6
	Power supply	V-ph-Hz	220~240-1-50	220~240-1-50	220~240-1-50
		Btu/h	48000	48000	55000
	Capacity	min-rated-			
Caaling		max/kW	4.5-14.0-16.5	4.5-14.0-16.5	5.0-16.1-19.3
Cooling	Input	W	4400	4380	5010
	Current	А	20,1	7,6	8,7
	EER	W/W	3,2	3,21	3,22
		Btu/h	50000	50000	61400
	Capacity	min-rated-			
		max/kW	5.0-14.7-17.6	5.0-14.7-17.6	5.5-18.0-21.5
l la atia a	Input	W	3840	3850	4970
Heating	Current	Α	17,6	6,6	8,6
	COP	W/W	3,82	3,81	3.62
	Capacity at -7°C	Btu/h	35000	35000	43000
	COP at -7°C	W/W	2,88	2,88	2,89
	Model		WZDK240-38GS	WZDK240-38GS	WZDK240-38GS
l	Qty		1	1	1
Indoor fan motor	Input	W	240	240	240
motor	Capacitor	uF	\	\	/
	Speed(Hi/Med/Lo)	r/min	1000/880/750	1000/880/750	1000/880/750
	Number of rows		4	4	4
	Tube pitch(a)*row pitch(b)	mm	21x13.37	21x13.37	21x13.37
	Fin spacing	mm	1,5	1,5	1,5
Indoor coil	Fin type		Hydrophilic aluminium	Hydrophilic aluminium	Hydrophilic aluminium
	Tube outside dia.and type	mm	Φ7, innergroove tube	Φ7, innergroove tube	Φ7, inner groove tube
	Coil length * height * width	mm	1030x378x53.48	1030x378x53.48	1030x378x53.48
	Number of circuits		8	8	8
Indoor air flo	w (Hi/Med/Lo) (No duct)	m³/h	3010/2410/1940	3010/2410/1940	3010/2410/1940
Indoor exterr	nal static pressure (Hi)	Pa	100	100	100
	level (Hi/Med/Lo)	dB(A)	45/41/37	45/41/37	45/41/37
Throttle type			/	/	/
	Dimension (WxDxH)	mm	1200x865x300	1200x865x300	1200x865x300
Indoor unit	Packing(WxDxH)	mm	1385x920x373	1385x920x373	1385x920x373
	Net/Gross weight	kg	44/53	44/53	45/53
Design press	sure	MPa	4.2/1.5	4.2/1.5	4.2/1.5
Drainage wa	ter pipe diameter	mm	ОДФ25	ОДФ25	ОДФ25
Refrigerant p	piping Liquid side/ Gas side	mm	Ф9.52/Ф15.9(3/8"/5/8")	Ф9.52/Ф15.9(3/8"/5/8")	Ф9.52/Ф15.9(3/8"/5/8")
Operation	Cooling	°C	≥17	≥17	≥17
temperature	Heating	°C	≤30	≤30	≤30





KPC - Allège/plafonnier

	Indoor Model		KPC-52 DN7	KPC-71DN7	KPC-90 DN6,1
Outdoor Model		KUE-52 DVN7	KUE-71 DVN7	KUE-90 DVN6	
	Pdesignc	kW	5,3	7,3	8,8
	SEER	W/W	6,2	6,6	6,3
Energy	Efficiency Class	***	A++	A++	A++
	Pdesignh	kW	5,3	8,0	8,6
				· ·	·
	SCOP	W/W	3,8	3,8	3,8
Energy	Efficiency Class		A	A	А
	Tbiv	°C	-7	-7	-7
	Tol	°C	-15	-15	-15
Power supply		V-ph- Hz	220~240-1-50	220~240-1-50	220~240-1-50
		Btu/h	18000	24000	30000
Cooling	Capacity	min- rated- max/kW	0.9-5.3-7.4	0.9-7.3-10.0	2.8-8.8-11.2
3	Input	W	1620	2190	2740
	Current	Α	7,41	10,02	12,54
	EER	W/W	3,26	3,21	3,21
		Btu/h	18000	26000	30000
	Capacity	min- rated- max/kW	0.9-5.3-7.4	0.9-8-11.0	2.8-8.6-10.8
Heating	Input	W	1410	2050	2420
	Current	Α	6,45	9,38	11,08
	COP	W/W	3,74	3,72	3,63
	Capacity at -7°C	Btu/h	12800	18000	20170
	COP at -7°C	W/W	2,72	2,68	2,51
	Model		WZDK55-38GS-W	WZDK55-38GS-W	WZDK115-38GS-W
Indoor fan	Qty		1	1	1
motor	Input	W	55(Output)	55(Output)	115(Output)
motor	Capacitor	uF	1	1	/
	Speed(Hi/Med/Lo)	r/min	950/850/750	1200/1080/890	1300/1150/1000
	Number of rows		3	3	3
	Tube pitch(a)x row pitch(b)	mm	21x13.37	21x13.37	21x13.37
	Fin spacing	mm	1	1	1,3
Indoor coil	Fin type		Hydrophilic aluminium	Hydrophilic aluminium	Hydrophilic aluminium
	Tube outside dia.and type	mm	Φ7,Inner grooved tube	Φ7,Inner grooved tube	Φ7,Inner grooved tube
	Coil length x height x width	mm	795x294x40.11	795x294x40.11	1010x294x40.11
	Number of circuits		7	7	5
Indoor air flow (m3/h	900/750/600	1400/1250/1100	1850/1650/1450
	ressure level (Hi)	dB(A)	46	55	55
Indoor sound pressure level (Low)		dB(A)	38	47,5	44
Indoor sound po		dB(A)	60	63	64
Janka	Dimension (WxDxH)	mm	1068x675x235	1068x675x235	1285x675x235
Indoor unit	Packing (WxDxH)	mm	1145x755x313	1145x755x313	1360x755x313
Darian	Net/Gross weight	kg	25/31.5	25/30	30/35
Design pressure		MPa	4.2/1.5	4.2/1.5	4.2/1.5
Drainage water	pipe diameter	mm	ODФ25	ODФ25	ОДФ25
Refrigerant piping	Liquid side/Gas side	mm	Ф6.35/Ф12.7(1/4"/1/2")	Ф9.52/Ф15.9(3/8"/5/8")	Ф9.52/Ф15.9(3/8"/5/8")
Operation	Cooling	°C	17~32	17~32	≥17
temperature	Heating	°C	0~30	0~30	≤30





KPC - Allège/plafonnier

Outdoor Model KUE-105 DVN7 KUE-105 DTN7 Pdesignc kW 10,5 10,5 SEER WW 5,8 5,6 Energy Efficiency Class A+ A+ Pdesignh kW 10,5 10,0 SCOP WW 3,8 3,8 Energy Efficiency Class A A Tol °C -7 -7 Tol °C -15 -15 Power supply V-ph-Hz 220-240-1-50 220-240-1-50 Capacity Btu/b 36000 36000 Input W 3290 3290 Corent A 15,66 5,68 EER WW 3,21 3,21 Bu/h 40000 40000 40000 Capacity Btu/h 40000 40000 WW 3,61 3,62 3,61 Capacity W/W 3,61 3,62 Capacity W/W 2,53 2,53 </th <th></th> <th>Indoor Model</th> <th></th> <th>KPC-105 DVN7</th> <th>KPC-105 DTN7</th>		Indoor Model		KPC-105 DVN7	KPC-105 DTN7
Pdesignc RW					
SEER	Po		kW		
Energy Efficiency Class					·
Pdesignh kW 10,5 10,0 SCOP			-	·	·
SCOP		-	kW		
Energy Efficiency Class			W/W		· ·
Tbiv	Energy E	fficiency Class		_	
Power supply	0,		°C	-7	-7
Capacity		Tol	oC	-15	-15
Capacity	Power supply		V-ph-Hz	220~240-1-50	220~240-1-50
Cooling		Canacity	Btu/h	36000	36000
Current A 15,06 5,68 EER WW 3,21 3,21 3,21 Btu/h 40000 40000 Min-rated-max/kW 2.8-10.5-13.0 2.8-10.0-12.5 Min-rated-max/kW 2.8-10.0-12.5 2.8-10.0-12.5 Min-rated-max/kW 2.8-10.0-12.5 2.8-10.0-12.5 Min-rated-max/kW 2.8-10.0-12.5		Сараспу	min-rated-max/kW	2.8-10.5-13.0	2.8-10.5-13.0
EER	Cooling	Input	W	3290	3290
Capacity		Current	А	15,06	5,68
Heating		EER	W/W	· ·	3,21
Heating		Canacity			
Heating		Capacity			
COP		· ·	W		
Capacity at -7°C Btu/h 28000 28000 28000 COP at -7°C W/W 2,53 2,53 2,53 2,53 Model WZDK90-38GS-W WZDK90-3BCS-W W	Heating				·
COP at -7°C W/W 2,53 2,53 2,53			W/W	3,61	3,62
Model				28000	28000
Indoor fan motor			W/W		· ·
Input		Model		WZDK90-38GS-W	
Capacitor uF / / Speed(Hi/Med/Lo) r/min 1200/1050/850 1200/1050/850 Number of rows 3 3 Tube pitch(a)x row pitch(b) mm 21x13.37 21x13.37 Fin spacing mm 1 1 Fin type Hydrophilic aluminium Hydrophilic aluminium Hydrophilic aluminium Tube outside dia.and type mm Φ7,Inner grooved tube Φ7,Inner grooved tube Coil length x height x width mm 1300x294x40.11 1300x294x40.11 Number of circuits 8 8 Indoor air flow (Hi/Mi/Lo) m3/h 2200/1850/1500 2200/1850/1500 Indoor sound pressure level (Hi) dB(A) 54 54 Indoor sound power level (Hi) dB(A) 39,5 39,5 Indoor sound power level (Hi) dB(A) 65 65 Indoor unit Packing (WxDxH) mm 1650x675x235 1650x675x235 Indoor unit Packing (WxDxH) mm 1725x755x313 1725x755x313 Net/Gross weight <td></td> <td>Qty</td> <td></td> <td><u> </u></td> <td></td>		Qty		<u> </u>	
Speed(Hi/Med/Lo) r/min 1200/1050/850 1200/1050/850 Number of rows 3 3 Tube pitch(a)x row pitch(b) mm 21x13.37 21x13.37 Fin spacing mm 1 1 Fin type Hydrophilic aluminium Hydrophil	Indoor fan motor	· ·		90(Output)	90(Output)
Number of rows 3 3 3 Tube pitch(a)x row pitch(b) mm 21x13.37 21x13.37 Fin spacing mm 1 1 Fin type Hydrophilic aluminium Hydrophilic aluminium Tube outside dia.and type mm Φ7,Inner grooved tube Φ7,Inner grooved tube Coil length x height x width mm 1300x294x40.11 1300x294x40.11 Number of circuits 8 8 Indoor air flow (Hi/Mi/Lo) m3/h 2200/1850/1500 2200/1850/1500 Indoor sound pressure level (Hi) dB(A) 54 54 Indoor sound pressure level (Low) dB(A) 39,5 39,5 Indoor sound power level (Hi) dB(A) 65 65 Indoor sound power level (Hi) mm 1650x675x235 1650x675x235 Indoor unit Packing (WxDxH) mm 1725x755x313 1725x755x313 Net/Gross weight kg 40/46 40/46 Design pressure MPa 4.2/1.5 4.2/1.5 Drainage water pipe diameter mm ODΦ25 ODΦ25 Refrigerant piping Liquid side/Gas side mm Φ9.52/Φ15.9(3/8"/5/8") Φ9.52/Φ15.9(3/8"/5/8")		=	uF	/	/
Tube pitch(a)x row pitch(b) mm 21x13.37 21x13.37 Fin spacing mm 1		Speed(Hi/Med/Lo)	r/min	1200/1050/850	1200/1050/850
Fin spacing		Number of rows			-
Fin type			mm	21x13.37	21x13.37
Tube outside dia.and type mm Φ7,Inner grooved tube Φ7,Inner grooved tube Coil length x height x width Number of circuits mm 1300x294x40.11 1300x294x40.11 Indoor air flow (Hi/Mi/Lo) m3/h 2200/1850/1500 2200/1850/1500 Indoor sound pressure level (Hi) dB(A) 54 54 Indoor sound pressure level (Low) dB(A) 39,5 39,5 Indoor sound power level (Hi) dB(A) 65 65 Indoor unit Packing (WxDxH) mm 1650x675x235 1650x675x235 Indoor unit Packing (WxDxH) mm 1725x755x313 1725x755x313 Net/Gross weight kg 40/46 40/46 Design pressure MPa 4.2/1.5 4.2/1.5 Drainage water pipe diameter mm ODФ25 ODФ25 Refrigerant piping Liquid side/Gas side mm Φ9.52/Φ15.9(3/8"/5/8") Φ9.52/Φ15.9(3/8"/5/8")		Fin spacing	mm	1	1
Coil length x height x width Number of circuits mm 1300x294x40.11 1300x294x40.11 1300x294x40.11 Indoor air flow (Hi/Mi/Lo) m3/h 2200/1850/1500 2200/1850/1500 2200/1850/1500 Indoor sound pressure level (Hi) dB(A) 54 54 Indoor sound pressure level (Low) dB(A) 39,5 39,5 Indoor sound power level (Hi) dB(A) 65 65 Indoor unit packing (WxDxH) mm 1650x675x235 1650x675x235 Indoor unit packing (WxDxH) mm 1725x755x313 1725x755x313 Net/Gross weight kg 40/46 40/46 Design pressure MPa 4.2/1.5 4.2/1.5 Drainage water pipe diameter mm ODФ25 ODФ25 Refrigerant piping Liquid side/Gas side mm Ф9.52/Ф15.9(3/8"/5/8") Φ9.52/Ф15.9(3/8"/5/8")	Indoor coil				
Number of circuits 8 8 Indoor air flow (Hi/Mi/Lo) m3/h 2200/1850/1500 2200/1850/1500 Indoor sound pressure level (Hi) dB(A) 54 54 Indoor sound pressure level (Low) dB(A) 39,5 39,5 Indoor sound power level (Hi) dB(A) 65 65 Indoor unit Dimension (WxDxH) mm 1650x675x235 1650x675x235 Indoor unit Packing (WxDxH) mm 1725x755x313 1725x755x313 Net/Gross weight kg 40/46 40/46 Design pressure MPa 4.2/1.5 4.2/1.5 Drainage water pipe diameter mm ODФ25 ODФ25 Refrigerant piping Liquid side/Gas side mm Ф9.52/Ф15.9(3/8"/5/8")Ф9.52/Ф15.9(3/8"/5/8")					
Indoor air flow (Hi/Mi/Lo)			mm	1300x294x40.11	1300x294x40.11
Indoor sound pressure level (Hi) dB(A) 54 54 54 160		Number of circuits		8	8
Indoor sound pressure level (Low) dB(A) 39,5 39,5 65 Indoor sound power level (Hi) dB(A) 65 65 Indoor unit Dimension (WxDxH) mm 1650x675x235 1650x675x235 Indoor unit Packing (WxDxH) mm 1725x755x313 1725x755x313 Net/Gross weight kg 40/46 40/46 Design pressure MPa 4.2/1.5 4.2/1.5 Drainage water pipe diameter mm ODΦ25 ODΦ25 Refrigerant piping Liquid side/Gas side mm Φ9.52/Φ15.9(3/8"/5/8") Φ9.52/Φ15.9(3/8"/5/8")	Indoor air flow (Hi/Mi/L	o)	m3/h	2200/1850/1500	2200/1850/1500
Indoor sound power level (Hi) dB(A) 65 65 65 Indoor unit Dimension (WxDxH) mm 1650x675x235 1650x675x2	-		dB(A)	=	54
Dimension (WxDxH) mm 1650x675x235 1650x675x235 Packing (WxDxH) mm 1725x755x313 1725x755x313 Net/Gross weight kg 40/46 40/46 Design pressure MPa 4.2/1.5 4.2/1.5 Drainage water pipe diameter mm ODΦ25 ODΦ25 Refrigerant piping Liquid side/Gas side mm Φ9.52/Φ15.9(3/8"/5/8")Φ9.52/Φ15.9(3/8"/5/8")		\ /	dB(A)	39,5	39,5
Packing (WxDxH) mm 1725x755x313 1725x755x313 Net/Gross weight kg 40/46 40/46	Indoor sound power le	• •	dB(A)		65
Net/Gross weight kg 40/46 40/46 Design pressure MPa 4.2/1.5 4.2/1.5 Drainage water pipe diameter mm ODΦ25 ODΦ25 Refrigerant piping Liquid side/Gas side mm Φ9.52/Φ15.9(3/8"/5/8")Φ9.52/Φ15.9(3/8"/5/8")		` '	mm	1650x675x235	1650x675x235
Design pressure MPa 4.2/1.5 4.2/1.5 Drainage water pipe diameter mm ODΦ25 ODΦ25 Refrigerant piping Liquid side/Gas side mm Φ9.52/Φ15.9(3/8"/5/8")Φ9.52/Φ15.9(3/8"/5/8")	Indoor unit		mm		
Drainage water pipe diameter mm ODΦ25 ODΦ25 Refrigerant piping Liquid side/Gas side mm Φ9.52/Φ15.9(3/8"/5/8")Φ9.52/Φ15.9(3/8"/5/8")		Net/Gross weight	kg	40/46	40/46
Refrigerant piping Liquid side/Gas side mm Ф9.52/Ф15.9(3/8"/5/8")Ф9.52/Ф15.9(3/8"/5/8")	Design pressure		MPa	4.2/1.5	4.2/1.5
	Drainage water pipe di	ameter			
Operation temperature Cooling °C 17~32 17~32 Heating °C 0~30 0~30	Refrigerant piping	Liquid side/Gas side	mm	Ф9.52/Ф15.9(3/8"/5/8")	Ф9.52/Ф15.9(3/8"/5/8")
Heating °C 0~30 0~30	Operation temperature	Cooling		17~32	17~32
		Heating	°C	0~30	0~30





KPC - Allège/plafonnier

Indoor Model			KPC-140 DVN6	KPC-140 DTN6	KPC-176 DTN6	
Outdoor Model			KUE-140 DVN6	KUE-140 DTN6	KUE-176 DTN6	
Power supply		V-ph-Hz	220~240-1-50	220~240-1-50	220~240-1-50	
-		Btu/h	48000	48000	53000	
	Capacity	min-rated-			E 4 4E E 40 E	
0 "		max/kW	4.5-14.0-16.5	4.5-14.0-16.5	5.4-15.5-18.5	
Cooling	Input	W	4330	4340	4710	
	Current	Α	19,8	7,5	9,2	
	EER	W/W	3,25	3,24	3,3	
		Btu/h	50000	50000	62000	
	Capacity	min-rated- max/kW	5.0-14.7-17.6	5.0-14.7-17.6	5.8-18.0-21.5	
	Input	W	4010	4010	5030	
Heating	Current	А	18,4	6,9	8,7	
	COP	W/W	3,65	3,65	3,61	
	Capacity at -7°C	Btu/h	35000	35000	43500	
	COP at -7°C	W/W	2,55	2,55	2,56	
	Model		WZDK90-38GS-W	WZDK90-38GS-W	WZDK90-38GS-W	
	Qty		2	2	2	
Indoor fan motor	•	W	90	90	90	
	Capacitor	uF	/	/	/	
	Speed(Hi/Med/Lo)	r/min	1320/1200/1120	1320/1200/1120	1320/1200/1120	
	Number of rows		3	3	3	
	Tube pitch(a)x row pitch(b)	mm	21x13.37	21x13.37	21x13.37	
	Fin spacing	mm	1,3	1,3	1,3	
Indoor coil	Fin type		Hydrophilic aluminium	Hydrophilic aluminium	Hydrophilic aluminium	
	Tube outside dia.and type	mm	Φ7,Inner grooved tube	Φ7,Inner grooved tube	Φ7,Inner grooved tube	
	Coil length x height x width	mm	1300x294x40.11	1300x294x40.11	1300x294x40.11	
	Number of circuits		8	8	8	
Indoor air flow(H	i/Med/Lo)	m³/h	2300/1900/1700	2300/1900/1700	2300/1900/1700	
Indoor noise leve	el (sound	4D(A)				
pressure)(Hi/Med	d/Lo)	dB(A)	57/54/52	57/54/52	56/53/51	
Throttle type			/	/	/	
	Dimension (WxDxH)	mm	1650x675x235	1650x675x235	1650x675x235	
Indoor unit	Packing (WxDxH)	mm	1725x755x313	1725x755x313	1725x755x313	
	Net/Gross weight	kg	40/46	40/46	38/44	
Design pressure	-	MPa	4.2/1.5	4.2/1.5	4.2/1.5	
Drainage water p	oipe diameter	mm	ОДФ25	ОДФ25	ОДФ25	
Refrigerant pipin	g Liquid side/Gas side	mm(inch)	Ф9.52/Ф15.9(3/8"/5/8")	Ф9.52/Ф15.9(3/8"/5/8")	Ф9.52/Ф15.9(3/8"/5/8")	
Operation	Cooling	°C	≥17	≥17	≥17	
temperature	Heating	°C	≤30	≤30	≤30	





KPV - Colonne

	Indoor Model		KPV-140 DTN6	KPV-176 DTN6
	Outdoor Model		KUE-140 DTN6	KUE-176 DTN6
		Btu/h	48000	55000
	Capacity	min-rated-max/kW	3.4-14.0-17.4	4.8-15.8-17.4
Cooling	Input	W	4680	6500
	Rated current	A	7.9	11.0
	EER	W/W	3.00	2.48
		Btu/h	50000+12000	58000+12000
	Capacity	min-rated-max/kW	4.2-14.7-19.9	5.0-17.0-20.9
	Input	W	4059	5312
Heating	Rated current	A	6.9	9.0
пеанну	COP	W/W	3.61	3.20
	Capacity -7°C	kW	10.1	13.3
	1 /			
	COP -7°C	W/W	2.8	2.9
Moisture Removal		L/h	5.3	6.1
Max. input consumption	1	W	7200	7500
Max. current		A	13.0	15.0
Starting current	T	A		
	Model		LNB42FSAMC	LNB42FSAMC
	Туре		Twin-rotary	Twin-rotary
	Brand		MITSUBISHI	MITSUBISHI
	Capacity	Btu/h	47700	47700
	Input	W	4270	4270
Compressor	Rated current(RLA)	Α	12	12
	Locked rotor Amp(LRA)	Α		
	Thermal protector			
	Thermal protector position			
	Capacitor	uF		
	Refrigerant oil/oil charge	ml	FV50S / 1400	FV50S / 1400
	Model		WZDK200-38G-W	WZDK200-38G-W
	Brand		Broad-ocean	Broad-ocean
Indoor fan motor	Input	W	200(Output)	200(Output)
	Capacitor	uF		
	Speed(Hi/Mi/Lo)	r/min	580/500/400	580/500/400
	a.Number of rows		3	3
	b.Tube pitch(a)x row pitch(b)	mm	25.4x22	25.4x22
	c.Fin spacing	mm	1.5	1.5
Indoor coil	d.Fin type (code)		Hydrophilic aluminium	Hydrophilic aluminium
	e.Tube outside dia.and type	mm	Φ9.52,innergroove tube	Φ9.52,innergroove tube
	f.Coil length x height x width	mm	484x812x66	484x812x66
	g.Number of circuits		6	6
Indoor air flow (Hi/Mi/Lo		m3/h	2150/1850/1500	2150/1850/1500
Indoor noise level (Hi/M		dB(A)	58/54/49	58/54/49
	Dimension(W*D*H)	mm	610x390x1925	610x390x1925
Indoor unit	Packing (W*D*H)	mm	2040x745x545	2040x745x545
	Net/Gross weight	Kg	69.3 / 78.2	69.6 / 78.4
Refrigerant type		g	R410A/3800g	R410A/4600g
Design pressure		MPa	4.2/1.5	4.2/1.5
	Liquid side/ Gas side	mm(inch)	Ф9.52/Ф15.9(3/8"/5/8")	Ф9.52/Ф15.9(3/8"/5/8")
Refrigerant piping	Max. refrigerant pipe length	m	65	65
	Max. difference in level	m	30	30
Operation temperature	Indoor(cooling/ heating)	° C	17~32/0~30	17~32/0~30
Operation temperature	Outdoor(cooling/heating)	° C	-15~50/-15~24	-15~50/-15~24





KUE - Exterieurs

	Outdoor Model		KUE-35 DVN6	KUE-52 DVN7	KUE-71 DVN7
Power supply		V-ph-Hz	220~240-1-50	220~240-1-50	220~240-1-50
Max. input consumption		·W	2200	2200	2900
Max. input curre		Α	9,5	10,0	13,0
•	Model		DA108X1C-20FZ3	DA130M1C-31FZ	DA250S2C-30MT
	Туре		Rotary	Rotary	Twin-rotary
	Brand		GMCC	GMCC	GMCC
	Capacity	Btu/h	10918	13443	26289
	Input	W	855	1005	2120
Compressor	Rated current(RLA)	Α	5.3	3.95	8.85(CURRENT)
Compressor	Locked rotor Amp(LRA)	Α	1	/	/
	Thermal protector position		/	/	/
	Capacitor	μF	/	/	/
	Refrigerant oil	ml	480	480	820
	Model		WZDK35-38G(H)	WZDK50-38G	WZDK72-38G
Outdoor for	Qty		1	1	1
Outdoor fan	Output	W	35	50	72
motor	Capacitor	μF	/	/	/
	Speed(Hi/Med/Lo)	r/min	850	800	800/700/600
	Number of rows		2	2	2
	Tube pitch(a)* row pitch(b)	mm	22x19.05	25.4x22	22x19.05
	Fin spacing	mm	1,4	1.4	1.4
Outdoor ooil	Fin type		Hydrophilic aluminium	Hydrophilic aluminium	Hydrophilic aluminium
Outdoor coil	Tube outside dia.and type	mm	Φ7.94, inner groove tube	Φ9.52, inner groove tube	Φ7.94,inner grooved tube
	Coil length * height * width	mm	660x550x38.1	766x660.4x44	766×814×38.1
	Number of circuits		4	4	4
Outdoor air flow		m3/h	2200	2500	3500
Outdoor sound p	ressure level	dB(A)	58	60	60
Outdoor sound p	ower level	dB(A)	61	65	69
Throttle type			Capillary +EXV	Capillary +EXV	Capillary +EXV
	Dimension(WxDxH)	mm	760x285x590	845x320x700	900x315x860
Outdoor unit	Packing(WxDxH)	mm	887x355x645	965x395x755	1043x395x915
	Net/Gross weight	kg	35/37	46/50	59/63
	Туре		R410A	R410A	R410A
Refrigerant	GWP		2100	2100	1975
	Charged quantity	Kg	1,1	1.8	2,20
Design pressure		MPa	4.2/1.5	4.2/1.5	4.2/1.5
Refrigerant	Liquid side/ Gas side	mm(inch)	Ф6.35/Ф9.52(1/4"/3/8")	Ф6.35/Ф12.7(1/4"/1/2")	Ф9.52/Ф15.9(3/8"/5/8")
piping	Max. pipe length	m	20	30	50
Pipilig	Max. difference in level	m	10	20	25
Ambient	Cooling	° C	-15∼50	-15∼50	-15∼50
temperature	Heating	° C	-15~24	-15~24	-15~24





KUE - Exterieurs

Outdoor Model			KUE-90 DVN6	KUE-105 DVN7	KUE-105 DTN7
Power supply		V-ph-Hz	220~240-1-50	220~240-1-50	380~420-3-50
Max. input co		W	3500	5100	5400
Max. input cu	irrent	Α	16	22,0	11,0
-	Model		DA250S2C-30MT	TNB306FPGMC-L	TNB306FPNMC-L
	Туре		Twin-rotary	Twin-rotary	Twin-rotary
	Brand		GMCC	Mitsubishi	Mitsubishi
	Capacity	Btu/h	15286	33711	33711
	Input	W	2120	3010	3010
Compressor	Rated current(RLA)	Α	9	14	9.3
Compressor	Locked rotor Amp(LRA)	Α	/	/	/
	Thermal protector position		/	/	/
	Capacitor	μF	/	/	/
	Refrigerant oil	ml	820	1070	1070
	Model		WZDK72-38G	WZDK180-38G	WZDK180-38G
O	Qty		1	1	1
Outdoor fan	Output	W	72	180	180
motor	Capacitor	μF	/	1	1
	Speed(Hi/Med/Lo)	r/min	860		
N	Number of rows		2	2	2
	Tube pitch(a)* row pitch(b)	mm	22x19.05	22x19.05	22x19.05
	Fin spacing	mm	1.4	1,5	1,5
	Fin type		Hydrophilic aluminium	Hydrophilic aluminium	Hydrophilic aluminium
Outdoor coil	Tube outside dia.and type	mm			Φ7.94, inner groove tube
	Coil length * height * width	mm	766×814×38.1	893x902x38.1	893x902x38.1
	Number of circuits		4	8	8
Outdoor air fl	ow	m3/h	3800	5500	5500
Outdoor sour	nd pressure level	dB(A)	61	65	63
Outdoor sour	nd power level	dB(A)	70	70	70
Throttle type		- ()	<u> </u>	70	70
		- ()	Capillary +EXV	Capillary +EXV	Capillary +EXV
	Dimension(WxDxH)	mm	Capillary +EXV 895x313x862	Capillary +EXV 990x345x965	Capillary +EXV 990x345x965
	Packing(WxDxH)	mm mm	Capillary +EXV 895x313x862 1043x395x915	Capillary +EXV 990x345x965 1120x435x1100	Capillary +EXV 990x345x965 1120x435x1100
	Packing(WxDxH) Net/Gross weight	mm	Capillary +EXV 895x313x862 1043x395x915 59/63	Capillary +EXV 990x345x965 1120x435x1100 73/83	Capillary +EXV 990x345x965 1120x435x1100 77/88
Outdoor unit	Packing(WxDxH) Net/Gross weight Type	mm mm	Capillary +EXV 895x313x862 1043x395x915 59/63 R410A	Capillary +EXV 990x345x965 1120x435x1100 73/83 R410A	Capillary +EXV 990x345x965 1120x435x1100 77/88 R410A
Outdoor unit	Packing(WxDxH) Net/Gross weight Type GWP	mm mm kg	Capillary +EXV 895x313x862 1043x395x915 59/63 R410A 2100	Capillary +EXV 990x345x965 1120x435x1100 73/83 R410A 1975	Capillary +EXV 990x345x965 1120x435x1100 77/88 R410A 1975
Outdoor unit	Packing(WxDxH) Net/Gross weight Type GWP Charged quantity	mm mm kg	Capillary +EXV 895x313x862 1043x395x915 59/63 R410A 2100 2.45	Capillary +EXV 990x345x965 1120x435x1100 73/83 R410A 1975 2,75	Capillary +EXV 990x345x965 1120x435x1100 77/88 R410A 1975 3,00
Outdoor unit	Packing(WxDxH) Net/Gross weight Type GWP Charged quantity ure	mm mm kg Kg	Capillary +EXV 895x313x862 1043x395x915 59/63 R410A 2100	Capillary +EXV 990x345x965 1120x435x1100 73/83 R410A 1975	Capillary +EXV 990x345x965 1120x435x1100 77/88 R410A 1975
Outdoor unit Refrigerant Design press	Packing(WxDxH) Net/Gross weight Type GWP Charged quantity ure	mm mm kg Kg	Capillary +EXV 895x313x862 1043x395x915 59/63 R410A 2100 2.45 4.2/1.5	Capillary +EXV 990x345x965 1120x435x1100 73/83 R410A 1975 2,75	Capillary +EXV 990x345x965 1120x435x1100 77/88 R410A 1975 3,00
Outdoor unit Refrigerant Design press Refrigerant	Packing(WxDxH) Net/Gross weight Type GWP Charged quantity ure Liquid side/ Gas	mm mm kg Kg	Capillary +EXV 895x313x862 1043x395x915 59/63 R410A 2100 2.45 4.2/1.5	Capillary +EXV 990x345x965 1120x435x1100 73/83 R410A 1975 2,75 4.2/1.5	Capillary +EXV 990x345x965 1120x435x1100 77/88 R410A 1975 3,00 4.2/1.5
Outdoor unit Refrigerant Design press	Packing(WxDxH) Net/Gross weight Type GWP Charged quantity ure Liquid side/ Gas side	mm kg Kg MPa mm(inch) m	Capillary +EXV 895x313x862 1043x395x915 59/63 R410A 2100 2.45 4.2/1.5 Ф9.52/Ф15.9(3/8"/5/8")	Capillary +EXV 990x345x965 1120x435x1100 73/83 R410A 1975 2,75 4.2/1.5 Φ9.52/Φ15.9(3/8"/5/8")	Capillary +EXV 990x345x965 1120x435x1100 77/88 R410A 1975 3,00 4.2/1.5 Φ9.52/Φ15.9(3/8"/5/8")
Outdoor unit Refrigerant Design press Refrigerant	Packing(WxDxH) Net/Gross weight Type GWP Charged quantity ure Liquid side/ Gas side Max. pipe length Max. difference in	mm kg Kg MPa mm(inch)	Capillary +EXV 895x313x862 1043x395x915 59/63 R410A 2100 2.45 4.2/1.5 Φ9.52/Φ15.9(3/8"/5/8")	Capillary +EXV 990x345x965 1120x435x1100 73/83 R410A 1975 2,75 4.2/1.5 Φ9.52/Φ15.9(3/8"/5/8")	Capillary +EXV 990x345x965 1120x435x1100 77/88 R410A 1975 3,00 4.2/1.5 Φ9.52/Φ15.9(3/8"/5/8")





KUE - Exterieurs

	Outdoor Model		KUE-140 DVN6	KUE-140 DTN6	KUE-176 DTN6
Power supply		V-ph-Hz	220~240-1-50	380~415-3-50	380~415-3-50
Max. input consumption		W	5900	7200	7500
Max. input cu	rrent	Α	26	13	15
	Model		MNB36FAAMC-L	LNB42FSAMC	LNB42FSAMC
	Туре		Twin-rotary	Twin-rotary	Twin-rotary
	Brand		Mitsubishi	Mitsubishi	Mitsubishi
	Capacity	Btu/h	40603	47700	47700
	Input	W	3520	4270	4270
Compressor	Rated current(RLA)	Α	13.4	12	12
Compressor	Locked rotor Amp(LRA)	А	/	/	/
	Thermal protector position		/	/	/
	Capacitor	μF	/	/	/
	Refrigerant oil	ml	1400	1400	1400
	Model		YDK90-6D	YDK90-6D	YDK90-6D
Outdoor for	Qty		2	2	2
Outdoor fan	Output	W	142/127	142/127	142/127
motor	Capacitor	μF	5UF/450V	5UF/450V	5UF/450V
	Speed(Hi/Med/Lo)	r/min	880/810	880/810	880/810
	Number of rows		1,6	1,6	2
	Tube pitch(a)* row pitch(b)	mm	22x19.05	22x19.05	22x19.05
	Fin spacing	mm	1.5	1.5	1,5
0	Fin type		Hydrophilic aluminium	Hydrophilic aluminium	Hydrophilic aluminium
Outdoor coil	Tube outside dia.and type	mm	Φ7.94,inner grooved tube	Φ7.94,inner grooved tube	Φ7.94, inner groove tube
	Coil length * height * width	mm	995×660×19.05+593x6 60×19.05	995×660×19.05+593x66 0x19.05	995x1320x38.1
	Number of circuits		10	10	10
Outdoor air fle	OW	m3/h	7200	7200	7500
Outdoor sour	d pressure level	dB(A)	62	63	64
Throttle type			Capillary +EXV	Capillary +EXV	Capillary +EXV
	Dimension(WxDxH)	mm	938x392x1369	938x392x1369	938x392x1369
Outdoor unit	Packing(WxDxH)	mm	1095x495x1505	1095x495x1505	1095x495x1505
	Net/Gross weight	kg	99/112	102/115	107/120
	Type		R410A	R410A	R410A
Refrigerant	GWP				
	Charged quantity	Kg	3,6	3,8	4,6
Design press	ure	MPa	4.2/1.5	4.2/1.5	4.2/1.5
Defiinance	Liquid side/ Gas side	mm(inch)	Ф9.52/Ф15.9(3/8"/5/8")	Ф9.52/Ф15.9(3/8"/5/8")	Ф9.52/Ф15.9(3/8"/5/8")
Refrigerant	Max. pipe length	m	50	50	50
piping	Max. difference in level	m	25	25	25
Ambient	Cooling	°C	-15 ~ 50	-15 ~ 50	-15 ~ 50
temperature	Heating	°C	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24





KUEC - Exterieurs

Model			KUEC-140 DTN6	KUEC-176 DTN6
Power supply		V-ph-Hz	380~415-3-50	380~415-3-50
Max. input consumption	1	W	7350	7650
Max. input current		Α	34	38
	Model		ANB42FBEMT	ANB42FBEMT
	Туре		Scroll	Scroll
	Brand		Mitsubishi	Mitsubishi
	Capacity	Btu/h	47440	47440
Compressor	Input	W	4160	4160
Compressor	Rated current(RLA)	Α	15,2	15,2
	Locked rotor Amp(LRA)	Α	1	1
	Thermal protector position		/	/
	Capacitor	μF	1	1
	Refrigerant oil	ml	1700	1700
	Model		YDK750-6C	YDK750-6C
	Qty		1	1
Outdoor fan motor	Input	W	950/888	950/888
	Capacitor	μF	25UF/440-450V	25UF/440-450V
	Speed(Hi/Med/Lo)	r/min	850/690	850/690
	Number of rows		5	5
	Tube pitch(a) x row pitch(b)	mm	22 x 19.05	22 x 19.05
	Fin spacing	mm	1,6	1,6
Outdoor coil	Fin type		Hydrophilic aluminum	Hydrophilic aluminum
	Tube outside dia.and type	mm	Φ7.94, inner grooved tube	Φ7.94, inner grooved tube
	Coil length x width x height	mm	893×528×95.25	893×528×95.25
	Number of circuits		8	8
Outdoor air flow		m ³ /h	4200	4200
Outdoor noise level (so	und pressure)	dB(A)	63	63
Throttle type			Capillary +EXV	Capillary +EXV
	Dimension(WxDxH)	mm	1394x783x568	1394x783x568
Outdoor unit	Packing(WxDxH)	mm	1405x865x652	1405x865x652
	Net/Gross weight	kg	177/181	177/181
Refrigerant type/Quanti	Туре		R410A	R410A
Reingerani type/Quanti	Charged volume	kg	4,3	4,3
Design pressure	·	MPa	4.2/1.5	4.2/1.5
	Liquid side/ Gas side	mm	Ф9.52Ф15.9(3/8"/5/8")	Ф9.52Ф15.9(3/8"/5/8")
Refrigerant piping	Max. pipe length	m	65	65
	Max. difference in level	m	30	30
Ambient temperature	Cooling	°C	-15~50	-15~50
Ambient temperature	Heating	°C	-15~24	-15~24





4. Caractéristiques unités extérieures

Caractéristiques axial

- Conception universelle de l'unité extérieure
 Un unité intérieure avec la même capacité peut correspondre à la même unité extérieure.
- Haute efficacité et économie d'énergie.
 Grâce à la technologie DC inverter et du système optimisé de tuyauterie, l'EER et le COP de toute la série peuvent facilement figurer en première classe.
- Le kit basse température est la norme pour les unités extérieures
- La fonction de contrôle de réseau est la norme pour les unités intérieures.
- Fonction de redémarrage automatique standard et fonction « follow me ».
- Cassette, Allège/plafonnier avec télécommande standard, commande filaire et CCM en option.
 Conduits Med avec commande filaire standard, télécommande et CCM en option.
- Fonction anti-air froid standard
- Fonction de dégivrage automatique standard
- Fonction d'auto-diagnostic standard.
- Fonctions de minuterie et du mode de veille standards contrôlées par commande.

Caractéristiques Centrifuge

- Les unités extérieures centrifuges proposées par KAYSUN sont une option très recommandable pour des installations qui ne dispose pas d'espace d'installation à l'extérieur.
- Avec des puissances de 14 et 17 kW, ces unités offrent une pression disponible de 50 Pa.
- Grande polyvalence de configuration des embouchures des gainables





Partie 2 unités intérieures

Cassette superslim

Gainable

Allège/plafonnier

Colonne

Cassette artflux 360°C (600x600)

Console









Cassette superslim

1.Caractéristiques	28
2. Dimensions	31
3.Vide technique	33
4.Schémas de câblage	34
5.Vitesse de l'air et distribution de la	température
(Données de référence)	35
6.Caractéristiques électriques	36
7.Niveaux sonores	37
8.Accessoires	38
9.La spécification de puissance	39
10.Câblage de terrain	40






1. Caractéristiques

1.1 Aperçu

- Conception compacte, taille Cassette superslim, exigeant moins d'espace à l'installation
- Chaque grille d'aération peut être commandée séparément, possibilité de plus de confort soufflage d'air.
- Conception du panneau d'auto-levage, plus pratique pour nettoyer et entretenir le filtre. (en option)




	Vieille cassette	Nouvelle cassette mince	Reduction
	18K: 840*230*840	18K: 840*205*840	11 %↓
Dimension	24-30K : 840*300*840	24K-30K: 840*245*840	18%↓
	36K: 840*300*840	36K: 840*245*840	18%↓
	48K-60K: 840*300*840	48K-60K: 840*287*840	4%↓

1.2 Fonction d'admission d'air frais

- L'air frais offre une qualité de l'air plus saine et confortable.
- Le moteur de ventilation est en option pour augmenter l'effet de l'air frais.







Nouvelle admission d'air



1.3 Générateur ionisateur en option

Le générateur ionisateur est en option pour rafraîchir l'air dans votre chambre.



Connecteur du générateur ionisateur

Connecteur du moteur de ventilation

L'ionisateur peut être activé ou désactivé à l'aide de la télécommande. Lorsque vous appuyez sur le bouton « Clean Air » sur la télécommande, l'ionisateur se met en marche et le voyant sur le panneau d'affichage brille.









Conception du conduit d'air extérieur Conduit d'air de réserve externe, plus flexible pour l'alimentation en air.






1.5 Pompe de vidange intégrée

En raison de l'amélioration de la structure, plus commode pour réparer ou remplacer la pompe de vidange.



Pompe de vidange intégrée pour s'assurer que l'évacuation de l'eau condensée se fait de manière fiable









1.6 Les bornes du témoin d'alarme et le raccord de télécommande marche-arrêt sont standards

Terminaux de réserve pour la connexion du témoin d'alarme et la télécommande marche-arrêt, contrôle plus humain.



1.7 Combinaison Twins(18 k-30 k)


Les appareils peuvent être installés en tant que systèmes jumeaux : un unité extérieure peut se connecter avec deux Unités intérieures. Les Unités intérieures peuvent être combinés dans toutes les plages disponibles.








2.Dimensions






Modèle	Α	Н
KCIS-52 DN7	205	>235
KCIS-71 DN7	245	>275
KCIS-90 DN6	245	>275
KCIS-105 DN7	245	>275
KCIS-140 DN6	287	>317
KCIS-176 DN6	287	>317





3. Vide technique









4. Schémas de câblage

KCIS-52 KCIS-71 DN7 KCIS-90 DN6 KCIS-105 DN7




KCIS-140 DN6, KCIS-176 DN6








5. Vitesse de l'air et distribution de la température (Données de référence)









6. Caractéristiques électriques


Modèle		Unité intéri	Alimentation électrique		
	Hz	Tension	Min	Max	MFA
KCIS-52 DN7	50	220-240	198	254	10
KCIS-71 DN7	50	220-240	198	254	10
KCIS-90 DN6	50	220-240	198	254	10
KCIS-105 DN7	50	220-240	198	254	10
KCIS-140 DN6	50	220-240	198	254	10
KCIS-176 DN6	50	220-240	198	254	10

Notes: MFA: Ampérage maximal du fusible (A)





7.Niveaux sonores



Modèle		Niveau sonore dB(A)				
iviodele	Н	M	L			
KCIS-52 DN7	49	44	39			
KCIS-71 DN7	50	47	42			
KCIS-90 DN6	52	49	46			
KCIS-105 DN7	52	49	46			
KCIS-140 DN6	53	50	46			
KCIS-176 DN6	54	51	46			





8. Accessoires

	Nom	Forme	Quantité
ÉQUIPEMENTS D'INSTALLATION	Carton d'installation		1
D INC INCENTION	Vis M5		4
Tuyaux et équipements	Gaine insonorisée/d'isolement	0	2
	Tuyau de sortie		1
Équipements d'égout	Gaine du tuyau de sortie	0	1
	Fermoir du tuyau de sortie		1
	Télécommande et son cadre		1
Télécommande et son cadre	Support de la télécommande		1
	Vis de montage (ST2.9 x 10-C-H)		2
	Manuel de la télécommande		1
	Piles sèches alcalines (AM4)		2
	Manuel de l'utilisateur		1
Autres	Manuel d'installation		1
	Câbles réseau		1
Accessoires d'installation (Le produit que vous avez	Crochet à expansion		4
peut ne pas être fourni avec ces accessoires	Crochet d'installation	데 <u> </u>	4
ces accessones	Orifice		1





9.La spécification de puissance


Modèle	(Btu/h)	18000-24000	30000	36000	36000
	Phase	1 phase	1 phase	1 phase	1 phase
ALIMENTATION DE L'UNITÉ INTÉRIEURE	Fréquence et tension	220-240 V, 5 0Hz	220-240 V, 5 0Hz	220-240 V, 5 0Hz	220-240 V, 5 0Hz
	CÂBLAGE DE L'ALIMENTATION (mm²)	3×1.0	3×1.0	3×1.0	3×1.0
	DISJONCTEUR / Fusible (A)	15/10	15/10	15/10	15/10
	Phase	1 phase	1 phase	1 phase	3 phases
ALIMENTATION DE	Fréquence et tension	220-240 V, 5 0Hz	220-240 V, 5 0Hz	220-240 V, 5 0Hz	380-420V, 5 0Hz
L'UNITÉ EXTÉRIEURE	CÂBLAGE DE L'ALIMENTATION (mm²)	3×2.5	3×2.5	3×4.0	5×2.5
	DISJONCTEUR / Fusible (A)	30/20	40/30	40/30	30/20
Câblage de connexion intérieure/extérieure (Faible signale électrique) (mm²)		3×0.5	3×0.5	3×0.5	3×0.5
Câblage de connexion intérieure/extérieure (Signal électrique fort) (mm²)					

Modèle (Btu/h)		48000	60000	48000-60000
	Phase	1-phases	1-phases	1-phases
	Fréquence et Tension	220-240 V, 5 0Hz	220-240 V, 5 0Hz	220-240 V, 5 0Hz
ALIMENTATION DE L'UNITÉ INTÉRIEURE	Câblage électrique (mm2)	3×1.0	3×1.0	3×1.0
	Disjoncteur/Fusible (A)	15/10	15/10	15/10
	Phase	1-phases	1-phases	3-phases
	Fréquence et Tension	220-240 V, 5 0Hz	220-240 V, 5 0Hz	380-415V, 5 0Hz
ALIMENTATION DE L'UNITÉ EXTÉRIEURE	Câblage électrique (mm2)	3×4.0	3×4.0	5×2.5
	Disjoncteur/Fusible (A)	40/35	50/40	50/40
Câblage de connexion intérieure/e	3×0.5	3×0.5	3×0.5	
(Faible signale électrique) (m	3.0.3	5.0.5	5.0.5	
Câblage de connexion intérieure/e (Signal électrique fort) (mm				





10. Câblage de terrain







Gainable

1.Caractéristiques	41
2.Dimensions	45
3. Vide technique	28
4.Schémas de câblage	47
5. Pression statique	49
6.Caractéristiques électriques	51
7.Niveaux sonores	52
8.Accessoires	53
9.La spécification de puissance	54
10.Câblage de terrain	55






1. Caractéristiques


1.1 Accessoires d'installation : (En option)

Panneau avant, passage de la toile de l'air, filtre, panneau, pour une installation facile




1.2 Installation facile : Deux modèles d'admission d'air (côté bas ou face arrière)

- L'admission d'air de l'arrière est standard pour toutes les capacités, l'admission d'air du bas est en option.
- La taille de la trame d'admission d'air est la même pour l'arrière et pour le bas, il est très facile de déplacer le couvercle du bas vers le face arrière ou de l'arrière vers le bas, afin de correspondre à la condition de l'installation.



1.3 Fonction d'admission d'air frais (en option pour 18 ~ 60 k)

Installez un conduit de l'admission d'air frais de réserve à l'extérieur.
Inspirez continuellement de l'air frais pour améliorer la qualité de l'air intérieur, offre une qualité de l'air plus saine et plus confortable.








1.4 Entretien facile

Nettoyer le filtre (en option, produit standard sans filtre)
Il est facile de retirer le filtre de l'unité intérieuree pour le nettoyage, que le filtre soit installé sur la face arrière ou sur le côté bas.




Remplacer le moteur ou le ventilateur centrifuge
Retirez d'abord le panneau ventilé. Retirer la moitié du boîtier de la soufflerie et retirer le moteur avec le ventilateur centrifuge. Retirez directement deux vis, puis remplacez facilement le moteur ou le ventilateur centrifuge.



1.5 Commande marche-arrêt réservée et ports de contrôle central

Les ports de commande marche-arrêt et les ports de contrôle central peuvent connecter le câble d'une commande marche-arrêt ou d'une commande centrale pour assurer la fonction de commande marche-arrêt ou la fonction de commande de groupe.




Ports de commande Ports de contrôle marche-arrêt central

1.6 Pompe de vidange intégrée (en option) :

La pompe de vidange intégrée peut élever l'eau à 750 mm plus haut. Il est commode d'installer la tuyauterie de drainage sous condition de plus d'espace.








Panneau d'affichage intégré

- L'unité intérieure standard peut être contrôlé par commande filaire.
- Il y a un panneau d'affichage avec un récepteur dans la E-box. Enlevez l'écran et fixez-le à un autre endroit, y compris à une distance de 10 m. L'unité synchronisera la télécommande.
- La commande filaire et le panneau d'affichage peuvent afficher le code d'erreur ou un code de production lorsque les puces détectent une défaillance.




1.8 Combinaison Twins


Les appareils peuvent être installés en tant que systèmes jumelés : un unité extérieurepeut se connecter avec deux Unités intérieures. LesUnités intérieures peuvent être combinés dans toutes les plages disponibles.







2.Dimensions










Capacité (KBtu)	Dimensio	nsion de la structure (mm)			Dimension d'ouverture de la sortie de l'air		d'ouve	ension rture d r d'air	lu	Taille de la fid sur la dimer struct	sion de la		
,	Α	В	С	D	Е	F	G	Н	I	J	K	L	М
35	700	210	635	570	65	493	35	119	595	200	80	740	350
52/71	920	270	635	570	65	713	35	179	815	260	20	960	350
90	1140	270	775	710	65	933	35	179	1035	260	20	1180	490
105/140/176	1200	300	865	800	80	968	40	204	1094	288	45	1240	500






3. Vide technique

Laissez l'espace nécessaire à l'installation et à l'entretien.



Tous les unités intérieuress nécessitent un trou par lequel joindre le tuyau d'air frais. La taille du trou est la suivante :









4. Schémas de câblage

KPD-35 DN6




KPD-52 DN7 KPD-71 DN7 KPD-90 DN6 KPD-105 DN7








KPD-140 DN6, KPD-176 DN6












5. Pression statique






24 000 Btu/h Pa 90 80 External static pressure (Pa) 70 Super high speed 60 50 High speed 40 Mid speed 30 Low speed 20 10 1000 1100 1200 1300 1400 1500 800 Air volume(m3/h)









36 000 Btu/h







60 000 Btu/h







6. Caractéristiques électriques


Modèle		Unité inté	Alimentation électrique		
	Hz	Tension	Min.	Max.	MFA
KPD-35 DN6	50	220-240	198	254	16
KPD-52 DN7	50	220-240	198	254	10
KPD-71 DN7	50	220-240	198	254	10
KPD-90 DN6	50	220-240	198	254	10
KPD-105 DN7	50	220-240	198	254	10
KPD-140 DN6	50	220-240	198	254	10
KPD-176 DN6	50	220-240	198	254	10

Notes: MFA: Ampérage maximal du fusible (A)





7. Niveaux sonores



Modèle		Niveau sonore dB(A)				
Modele	Н	М	L			
KPD-35 DN6	41	38	36			
KPD-52 DN7	45	42	40			
KPD-71 DN7	46	42	39			
KPD-90 DN6	50	46	41			
KPD-105 DN7	46	43	40			
KPD-140 DN6	45	41	37			
KPD-176 DN6	45	41	37			





8. Accessoires

	Nom	Forme	Quantité
	Gaine insonorisée/d'isolement	0	2
Tuyaux et équipements	Ruban d'attache		1
	Éponge d'étanchéité		1
Equipements d'égout	Joint de vidange	9====	1
(pour refroidissement et chauffage)	Joint d'étanchéité		1
Télécommande filaire et son cadre	Commande flaire		1
Autres	Manuel de l'utilisateur		1
Autres	Manuel d'installation		1
EMS et son montage	Anneau magnétique (tordre les fils électriques L et N autour de lui en cinq cercles)		1





9.La spécification de puissance

	Modèle	12000 Btu/h	18000- 24000 Btu/h	30000 Btu/h	36000 Btu/h	36000 Btu/h
	Phase		1 phase	1 phase	1 phase	1 phase
	Fréquence et tension		220-240 V,	220-240 V,	220-240 V,	220-240 V,
INTÉRIEURE	Tension		5 0Hz	5 0Hz	5 0Hz	5 0Hz
ALIMENTATI ON	ALIMENTATION CÂBLAGE (mm²)		3×1.0	3×1.0	3×1.0	3×1.0
	DISJONCTEUR / FUSIBLE (A)		15/10	15/10	15/10	15/10
	Phase	1 phase	1 phase	1 phase	1 phase	3 phases
	Fréquence et tension	220-240 V,	220-240 V,	220-240 V,	220-240 V,	380-420V,
EXTÉRIEURE	Tension	5 0Hz	5 0Hz	5 0Hz	5 0Hz	5 0Hz
ALIMENTATI ON	ALIMENTATION CÂBLAGE (mm²)	3×1.5	3×2.5	3×2.5	3×4.0	5×2.5
	DISJONCTEUR / FUSIBLE (A)	20/16	30/20	40/30	40/30	30/20
Câblage de connexion d'intérieur/ extérieur (faible signale électrique) (mm²)			3×0.5	3×0.5	3×0.5	3×0.5
Câblage de connexion d'intérieur/ extérieur (signal électrique fort) (mm²)		4×1.0				


Modèl	e (Btu/h)	48000	60000	48000-60000
	Phase	1-phase	1-phase	1-phase
ALIMENTATION DE L'UNITÉ	Fréquence et Tension	220-240 V, 5 0Hz	220-240 V, 5 0Hz	220-240 V, 5 0Hz
INTÉRIEURE	Câblage électrique (mm²)	3×1.0	3×1.0	3×1.0
	Disjoncteur/Fusible (A)	15/10	15/10	15/10
	Phase	1-phase	1-phase	3-phase
	Fréquence et Tension	220-240 V, 5 0Hz	220-240 V, 5 0Hz	380-415V, 5 0Hz
ALIMENTATION DE L'UNITÉ EXTÉRIEURE	Câblage électrique (mm²)	3×4.0	3×4.0	5×2.5
	Disjoncteur/Fusible (A)	40/35	50/40	30/25
Câblage de connexion intérieure/extérieure (Faible signale électrique) (mm2)		3×0.5	3×0.5	3×0.5
Câblage de connexion (Signal électr				






10. Câblage de terrain

KPD-35 DN6




KPD-52 DN7 KPD-71 DN7 KPD-90 DN6 KPD-105 DN7







KPD-140 DN6, KPD-176 DN6







Allège/plafonnier

1. Caractéristiques	58
2.Dimensions	59
3.Vide technique	60
4.Schémas de câblage	61
5.Caractéristiques électriques	63
6.Niveaux sonores	63
7.Accessoires	64
8.La spécification de puissance	64
9 Câhlage de terrain	65





1. Caractéristiques

1.1 Nouvelle conception, plus moderne et apparence élégante




1.2. Installation adéquate

- -- Le type de plafond peut être facilement installé dans un coin du plafond, même si celui-ci est très étroit
- -- Il est surtout utile lorsque l'installation d'un climatiseur au centre du plafond n'est pas possible à cause d'une structure telle que l'éclairage.

1.3. Balayage automatique à deux sens de circulation (verticale et horizontale) et large angle d'écoulement d'air,

- --Le contrôle directionnel du flux d'air réduit la résistance de l'air et produit un écoulement d'air plus rude en direction verticale.
- --L'intervalle de décharge d'air horizontal est élargi, ce qui garantit une plus grande distribution de l'écoulement d'air pour assurer une circulation de l'air plus commode, peu importe l'endroit où l'appareil est monté



- 1.4. Ventilateur à trois niveaux de vitesse, conception plus conviviale, répond à différentes exigences d'alimentation en air.
- 1.5. Nouveau bac de récupération de la mousse avec la surface intérieure en plastique de pulvérisation





- 1.6. Manipulation facile.
- 1.7. Télécommande et la méthode de contrôle filaire en option.





2.Dimensions






Modèle	А	В	С	D	Е
52-71	1068	675	235	983	220
90-105	1285	675	235	1200	220
140-176	1650	675	235	1565	220





3. Vide technique









4. Schémas de câblage

KPC-52 DN7 KPC-71 DN7 KPC-90 DN6.1




KPC-105 DN7








KPC-140 DN6, KPC-176 DN6










5. Caractéristiques électriques


Modèle	Unités intérieures				Alimentation électrique
iviodele	Hz	Tension	Min.	Max.	MFA
KPC-71 DN7	50	220-240	198	254	10
KPC-71 DN7	50	220-240	198	254	10
KPC-90 DN6.1	50	220-240	198	254	10
KPC-105 DN7	50	220-240	198	254	10

Modèle	Unités intérieures				Alimentation électrique
iviodele	Hz	Tension	Min.	Max.	MFA
KPC-140 DN6	50	220-240 V	198V	242V	10
KPC-176 DN6	50	220-240 V	198V	242V	10

Note: MFA: Ampérage maximal du fusible (A)

6.Niveaux sonores





Plafond

Sol

Modèle	Niveau sonore dB(A)			
iviodele	Н	M	L	
KPC-71 DN7	46	43	40	
KPC-71 DN7	55	53	49	
KPC-90 DN6.1	55	50	46	
KPC-105 DN7	55	50	45	
KPC-140 DN6	57	54	52	
KPC-176 DN6	56	53	51	





7.Accessoires

	1. Télécommande	10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	1
Télécommande et son support	2. Support de la télécommande		1
	3. Vis de montage (ST2.9 ×10-C-H)		2
	4. Piles sèches alcalines (AM4)	<u> </u>	2
	5. Manuel de l'utilisateur		1
Autres	6. Manuel d'installation		1
	7. Manuel de la télécommande		1

8.La spécification de puissance


Mod	èle	18000-24000 Btu/h	30000 Btu/h	36000 Btu/h	36000 Btu/h
	Phase	1 phase	1 phase	1 phase	1 phase
	Fréquence et tension	220-240 V, 5 0Hz	220-240 V, 5 0Hz	220-240 V, 5 0Hz	220-240 V, 5 0Hz
ALIMENTATION DE L'UNITÉ INTÉRIEURE	CÂBLAGE DE L'ALIMENTATION (mm²)	3×1.0	3×1.0	3×1.0	3×1.0
	DISJONCTEUR / Fusible (A)	15/10	15/10	15/10	15/10
	Phase	1 phase	1 phase	1 phase	3 phases
	Fréquence et tension	220-240 V, 5 0Hz	220-240 V, 5 0Hz	220-240 V, 5 0Hz	380-420V, 5 0Hz
ALIMENTATION DE L'UNITÉ EXTÉRIEURE	CÂBLAGE DE L'ALIMENTATION (mm²)	3×2.5	3×2.5	3×4.0	5×2.5
	DISJONCTEUR / Fusible (A)	30/20	40/30	40/30	30/20
Câblage de connexion (Faible signale él		3×0.5	3×0.5	3×0.5	3×0.5
Câblage de connexion (Signal électriq					

Modèle (Btu/h)		48000	60000	48000-60000
	Phase	1-phase	1-phase	1-phase
ALIMENTATION DE L'UNITÉ	Fréquence et Tension	220-240 V, 5 0Hz	220-240 V, 5 0Hz	220-240 V, 5 0Hz
INTÉRIEURE	Câblage électrique (mm2)	3×1.0	3×1.0	3×1.0
	Disjoncteur/Fusible (A)	15/10	15/10	15/10
	Phase	1-phase	1-phase	3-phase
ALIMENTATION DE L'UNITÉ	Fréquence et Tension	220-240 V, 5 0Hz	220-240 V, 5 0Hz	380-415V, 5 0Hz
	Câblage électrique (mm2)	3×4.0	3×4.0	5×2.5
	Disjoncteur/Fusible (A)	40/35	50/40	50/40
Câblage de connexion intérieure/extérieure (Faible signale électrique) (mm2)		3×0.5	3×0.5	3×0.5
Câblage de connexion intérieure/extérieure (Signal électrique fort) (mm2)				





9. Câblage de terrain











Type de Colonne

1.Caractéristiques68
2.Dimensions 69
3.Vide technique70
4.Schémas de câblage71
5.Vitesse de l'air et distribution de la température
(Données de référence)72
6.Caractéristiques électriques73
7.Niveaux sonores73
8.Accessoires73
9.La spécification de puissance73
10. Câblage de terrain74





1. Caractéristiques

1.1Conception à la mode, plus moderne et apparence élégante



1.2. Sortie d'air étanche à la poussière

Lorsqu'elle est éteinte, la grille de sortie d'air de l'appareil peut être fermée manuellement pour empêcher la poussière de rentrer à l'intérieur.

1.3. Panneau simple et clair

Adopte un panneau de style simple et clair, les séries GA sont adaptés à un espace plus varié, et dégagent une bonne odeur.

1.4. Grand affichage LCD, facile à lire et à manipuler.




1.5. Panneaux GA1 et GA2 en option, filtre propre et fonction de redémarrage automatique





2.Dimensions







Dimension	W(mm)	D(mm)	H(mm)
KPV-140 DN7	610	390	1925
KPV-176 DN7	610	390	1925





3. Vide technique










4. Schémas de câblage

KPV-140 DN7 KPV-176 DN7









5. Vitesse de l'air et distribution de la température (Données de référence)

Modèle 48K-60K:

Airflow velocity



Temperature







6. Caractéristiques électriques

Modèle	Unités intérieures				Alimentation électrique
iviodele	Hz	Tension	Min.	Max.	MFA
KPV-140 DN7	50	380-420V	342V	440V	16
KPV-176 DN7	50	380-420V	342V	440V	16

Note: MFA: Ampérage maximal du fusible (A)

7. Niveaux sonores

Modèle	Niveau sonore dB(A)			
Modele	Н	М	L	
KPV-140 DN7	58	54	49	
KPV-176 DN7	58	54	49	

8.Accessoires

N°	Nom de pièce	Forme	Quantité
1	Blocage de sécurité		1
2	Vis Auto-perçante de 3,9 × 25	+ <u>)</u>	2
3	Rondelles plates	0	2
4	Couvercle de manchon de douille	0	1
5	Manchons d'isolation de son/chaleur	0	2
6	Joint		1
7	Joint de vidange		1
8	Tuyau - trou - Anneau de protection	(*************************************	1
9	Pile de la télécommande	<u></u>	2
10	Télécommande		1
11	Câbles de raccordement		1
12	Manuel de la télécommande		1
13	Manuel de l'utilisateur		1
14	Manuel d'installation		1


9.La spécification de puissance

	Modèle	KPV-140 DN7 KPV-176 DN7
	Phase	3-phase
ALIMENTATION DE L'UNITÉ	Fréquence et tension	380-420V, 5 0Hz
INTÉRIEURE	CÂBLAGE DE L'ALIMENTATION (mm²)	5×1.5
	DISJONCTEUR/FUSIBLE (A)	16
	Phase	3-phase
ALIMENTATION DE L'UNITÉ	Fréquence et tension	380-420V, 5 0Hz
EXTÉRIEURE	CÂBLAGE DE L'ALIMENTATION (mm²)	5×2.5
DISJONCTEUR/FUSIBLE (A)		30
Câblage (de connexion intérieur/extérieur (faible signal électrique) (mm²)	3×0.5
Câblage	de connexion intérieur/extérieur (signal électrique fort) (mm²)	






10. Câblage de terrain



KPV-140 DN7 KPV-176 DN7







Nouveau type de Cassette Artflux 360° (600x600)

1. Caractéristiques	45
2. Dimensions	46
3. Vide technique	47
4.Schémas de câblage	48
5. Vitesse de l'air et distribution de la (données de référence)	_
6. Caractéristiques électriques	50
7. Niveaux sonores	50
8. Accessoires	51
9. La spécification de puissance	51
10. Câblage de terrain	52






1. Caractéristiques

1.1 Nouveau panneau

Conception de sortie d'air de 360 °, apporte une sensation de confort





1.2 Conception compacte

- Les dimensions de la carrosserie sont de 570×260×570 mm, elle est juste plus petite que le panneau du plafond et donc très facile à installer et n'endommage pas la décoration. Les dimensions du panneau sont de 647×50×647 mm.
- Les crochets sont conçus dans les quatre coins de la carrosserie, ce qui permet d'économiser de l'espace à l'installation.



1.3 Conception intégrée de la boîte de contrôle électrique

La E-box est simplement intégrée dans l'Unité intérieure et sans danger. Elle facilite l'installation et la maintenance. Vous pouvez consulter la partie de commande facilement, il vous suffit d'ouvrir la grille de retour d'air.



1.4 Fonction de passage d'air


Réserve de l'espace pour la sortie d'air du côté de l'appareil intérieur ; il est préférable de raccorder le tuyau d'air à partir des deux côtés à proximité de petites salles.








2. Dimensions








3. Vide technique











4. Schémas de câblage




KCI-52 DN6








4. Vitesse de l'air et distribution de la température (Données de référence)










5. Caractéristiques électriques

Modèle		Unités in	Alimentation électrique		
	Hz	Tension	Min.	Max.	MFA
KCI-35 DN6	50	220-240	198	254	20
KCI-52 DN6	50	220-240	198	254	20

Notes:

MFA: Ampérage maximal du fusible (A)

6. Niveaux sonores



Modèle	Puissance sonore	Niveau sonore dB(A)			
Modele	(A)	Н	M	L	
KCI-35 DN6	54	47	45	41	
KCI-52 DN6	59	47	45	40	





7. Accessoires

	Nom	Forme	Quantité
Équipements d'installation	Carton d'installation	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	1
Tuyaux et équipements	Gaine insonorisée/d'isolement	0	1
	Gaine du tuyau de sortie		1
Équipements d'égout	Fermoir du tuyau de sortie		1
	Joint de vidange		1
	Joint d'étanchéité		1
	Télécommande et son cadre		1
Télécommande et son cadre (Le produit que vous avez peut ne pas	Support de la télécommande		1
être fourni avec les accessoires suivants)	Vis de montage (ST2.9 × 10-C-H)	E MANAGE OF THE PARTY OF THE PA	2
,	Manuel de la télécommande	√	1
	Piles sèches alcalines (AM4)	<u></u>	2
Autuan	Manuel de l'utilisateur		1
Autres	Manuel d'installation	√	1
Accessoires d'installation (Le produit que vous avez peut ne pas être	Crochet à expansion		4
fourni avec ces	Crochet d'installation	_{B	4
accessoires	Orifice		1


8. La spécification de puissance

		1	
MODÈLE	MODÈLE		
Puissance	Phase	1 phase	1 phase
Puissance	Fréquence et tension	220-240 V, 5 0Hz	220-240 V, 5 0Hz
Disjoncteur/Fusib	Disjoncteur/Fusible (A)		
Câblage de l'alimentation de l'U	Câblage de l'alimentation de l'Unité intérieure (mm²)		3x1.0
	Câblage au sol	2,5	2,5
Câblage de connexion	Câblage d'alimentation de l'unité extérieure	3×2.5	3×2.5
intérieure/extérieure (mm²)	Signal électrique fort	4×1.0	
	Faible signal électrique		3×0.5






9. Câblage de terrain



KCI-52 DN6











Type Console

1. Caractéristiques	54
2. Dimensions	56
3. Vide technique	57
4. Schémas de câblage	58
5. Vitesse de l'air et distribution de la te	mpérature
(Données de référence)	59
6. Caractéristiques électriques	60
7. Niveaux sonores	61
8. Accessoires	62
9. La spécification de puissance	62
10. Câblage de terrain	63





1. Caractéristiques

1.1. Aspect moderne et élégant

Les conceptions simples et élégantes sont bien en harmonie avec votre espace de vie.



1.2. Quatre panneaux en option









1.3. Deux voies de sortie d'air Mode rafraîchissement





Rafraichissement rapide

Pour maintenir la température ambiante

- Sortie d'air par le haut et par le bas pour un rafraîchissement rapide ----- Lorsque le secteur est juste allumé, ou la température ambiante est encore élevée, l'air frais est soufflé de la sortie d'air d'en haut et d'en bas pour rafraîchir rapidement la chambre
- Sortie d'air du haut pour maintenir la température ambiante. ----Lorsque la pièce a été refroidie, ou le secteur a été ouvert pendant 1 heure, l'air frais de la sortie du haut maintient une température ambiante constante





Mode de chauffage

Anti air froid ----- Lorsque le secteur est juste allumé, la température de l'évaporateur est très faible ; dans ce cas, pour empêcher le soufflage direct de l'air froid, seule la grille supérieure est ouverte dans une position élevée, la grille inférieure étant fermée.



1.4. Quatre entrées d'air



1.5. Faible niveau de bruit

- Moteur CC du ventilateur intérieur, à cinq vitesses.
- Faible niveau de brut et économie d'énergie.



La technologie centrifuge avancée du ventilateur favorise un flux d'air rapide et réduit le bruit à d'intérieur à moins de 28 dB.





- 1.6. Golden fin est en option.
- 1.7. Le filtre à charbon actif est standard






2. Dimensions KSD-35 DN6、KSD-52 DN6













3. Vide technique











4. Schémas de câblage KSD-35 DN6



KSD-52 DN6









5. Vitesse de l'air et distribution de la température (Données de référence) Angle de décharge 60°

Airflow velocity



Temperature








6. Caractéristiques électriques

Modèle	Unités intérieures				Alimentation électrique
ede.e	Hz	Tension	Min.	Max.	MFA
KSD-35 DN6	50	220-240	198	254	16
KSD-52 DN6	50	220-240	198	254	16





7. Niveaux sonores



Madèla	Puissance	Niveau sonore dB(A)				
Modèle	sonore (A)	Plus élevé	Н	М	L	
KSD-35 DN6	57	47	44	40	37	
KSD-52 DN6	59	48	47	44	40	





8. Accessoires

	Nom	Forme	Quantité
Équipements d'installation	Crochet		2
	Télécommande		1
Télécommande et son cadre	Cadre		1
	Vis de montage (ST2.9 × 10-C-H)		2
	Piles sèches alcalines (AM4)		2
Autres	Manuel d'installation	/	1
Autres	Manuel de l'utilisateur	/	1


9. Spécification de puissance

MODÈLE	12000 Btu/h	18000 Btu/h	
Puissance	Phase	1 phase	1 phase
Puissance	Fréquence et tension	220-240 V, 5 0Hz	220-240 V, 5 0Hz
Disjoncteur/Fusib	Disjoncteur/Fusible (A)		
Câblage de l'alimentation de l'Ui		3x1.0	
	Câblage au sol	1,5	2,5
Câblage de connexion intérieure/extérieure (mm²)	Câblage d'alimentation de l'unité extérieure	3×1.5	3×2.5
	Signal électrique fort	4×1.0	
	Faible signal électrique		3×0.5






10. Câblage de terrain KSD-35 DN6



KSD-52 DN6








Partie 3 Unités extérieures Axial / Centrifuge


1.Dimensions	98
2.Vide technique	100
3. Diagrammes de la tuyauterie	102
4.Schémas de câblage	104
5.Caractéristiques électriques	108
6.Limites de fonctionnement	108
7.Niveaux sonores	109






1. Dimensions Axial








Modèle							Unité : mm
Wiodele	Α	В	С	D	Е	F	Н
KUE-35 DVN6	760	530	290	315	270	285	590
KUE-52 DVN7	845	560	335	360	312	320	700
KUE-71 DVN7	900	590	333	355	302	315	860
KUE-90 DVN6	900	590	333	355	302	315	860
KUE-105 DTN7	990	624	366	396	340	345	965
KUE-105 DVN7	990	624	366	396	340	345	965








Modèle							Unité : mm
iviodele	А	В	С	D	Е	F	Н
KUE-140 DVN6							
KUE-140 DTN6	938	633,5	404	448	370	392	1369
KUE-176 DTN6							






Dimensions centrifuge









2. Vide technique Axial



Vide technique Centrifuge 1 Pour le montage de plafond suspendu



2 En cas d'installation sur le sol









3. Diagrammes de la tuyauterie

Axial

KUE-35 DVN6 KUE-52 DVN7 KUE-71 DVN7 KUE-90 DVN6




Pour **KUE-71 DVN7**, il n'y a pas de commutateur haute pression ou de commutateur basse pression. **KUE-105 DVN7 KUE-105 DTN7**








KUE-140 DVN6 KUE-140 DTN6 KUE-176 DTN6



Centrifuge


KUEC-140 DTN6 KUEC-176 DTN6








4.Schémas de câblage KUE-35 DVN6




KUE-52 DVN7 KUE-71 DVN7 KUE-90 DVN6








KUE-105 DVN7




KUE-105 DTN7








KUE-140 DVN6



KUE-140 DTN6 KUE-176 DTN6








Centrifuge

KUEC-140DTN6 KUEC-176DTN6







5. Caractéristiques électriques

Modèle		Unité extérieure						
Wodele	Hz	Tension	Min.	Max.				
KUE-35 DVN6	50	220-240 V	198 V	254 V				
KUE-52 DVN7	50	220-240 V	198 V	254V				
KUE-71 DVN7	50	220-240 V	198 V	254 V				
KUE-90 DVN6	50	220-240 V	198 V	254 V				
KUE-105 DVN7	50	220-240 V	198 V	254 V				
KUE-105 DTN7	50	380-415 V	342 V	440 V				
KUE-140 DVN6	50	220-240	198	254				
KUE-140 DTN6	50	380-415	342	440				
KUE-176 DTN6	50	380-415	342	440				
KUEC-140 DTN6	50	380-420	342	440				
KUEC-176 DTN6	50	380-420	342	440				

6.Limites de fonctionnement

Température Mode	Refroidissement	Chauffage
Température ambiante	≥17ºC	≤30ºC
Température extérieure	(-15 °C ~ 50 °C)	-15ºC ~ 24ºC

AVERTISSEMENT:

- 1. Si le climatiseur est utilisé au-delà des conditions susmentionnées, certaines fonctions de sécurité peuvent entrer en fonctionnement et provoquer un mauvais fonctionnement de l'appareil.
- 2. L'humidité relative de la pièce doit être inférieure à 80%. Si le climatiseur fonctionne au-delà de cette limite, la surface du climatiseur peut entraîner la condensation. Veuillez régler la grille de débit d'air vertical à son angle maximum (verticalement au sol), et définir le mode de ventilateur à HAUT.
- 3. Le rendement optimal sera atteint au cours de cette zone de température de fonctionnement.






Performances des ventilateurs centrifuge


L'unité extérieure peut être installée en utilisant les conduits d'entrée et de sortie d'air.

Voir la courbe de performance de ventilateur pour s'assurer que le volume d'air est dans la plage de fonctionnement .

KUEC-140 DTN6



KUEC-176 DTN6








7. Niveaux sonores

Outdoor Unit



Note: H= 0.5 x hauteur de l'unité extérieure

Modèle	Puissance sonore (A)	Niveau sonore dB(A)
KUE-35 DVN6	61	58
KUE-52 DVN7	65	60
KUE-71 DVN7	69	60
KUE-90 DVN6	70	61
KUE-105 DVN7	70	64
KUE-105 DTN7	70	63

Modèle	Niveau sonore dB(A)	
Modele	Н	
KUE-140 DVN6	62	
KUE-140 DTN6	62,5	
KUE-176 DTN6	62	
KUEC-140 DTN6	61	
KUEC-176 DTN6	61	





Partie 4 Installation


Axial

1.Procédure d'installation112
2.Sélection de l'emplacement113
3.Installation de l'unité intérieure114
3.1. Installation du conduit A5 de l'unité intérieure 114
4.Installation de l'unité extérieure (unité d'éjection
latérale)133
5. Installation du tuyau du réfrigérant134
6.Installation du tuyau de drainage135
7.Séchage sous vide et contrôle de l'étanchéité 142
8. Charge supplémentaire de réfrigérant143
9. Ingénierie de l'isolation144
10. Ingénierie du câblage électrique145
11. Test de fonctionnement146





1.Procédure d'installation








2. Sélection de l'emplacement

2.1 Sélection de l'emplacement de l'unité intérieure

- L'emplacement doit facilement supporter le poids de l'unité intérieure.
- L'emplacement doit garantir l'installation et l'inspection de l'unité intérieure.
- L'emplacement doit garantir l'installation horizontale de l'unité intérieure.
- L'emplacement doit permettre un drainage aisé de l'eau.
- L'emplacement doit communiquer facilement avec l'unité extérieure.
- Un emplacement où la circulation de l'air ambiant est bonne.
- Il ne doit pas y avoir une source de chaleur ou de vapeur à proximité de l'appareil.
- Il ne doit pas y avoir d'huile ou de gaz à proximité de l'appareil.
- Il ne doit pas y avoir de gaz corrosif à proximité de l'appareil.
- Il ne doit pas y avoir d'air salé à proximité de l'appareil.
- > Il ne doit pas y avoir de fortes ondes électromagnétiques à proximité de l'appareil.
- Il ne doit pas y avoir de matériaux ou de gaz inflammables à proximité de l'appareil.
- Il ne doit pas y avoir de fortes ondes de tension

2.2 Sélection d'emplacement de l'unité extérieure

- L'emplacement doit facilement supporter le poids de l'unité extérieure.
- Placez l'unité extérieure aussi près que possible de l'unité intérieure
- la longueur de la tuyauterie et la hauteur de chute ne doivent pas dépasser la valeur autorisée.
- Un emplacement où le bruit, les vibrations et l'air d'évacuation ne perturbent pas le voisinage.
- Il y a assez de place pour l'installation et la maintenance.
- La sortie et l'admission d'air ne sont pas entravées, et ne font pas face à un vent fort.
- Il est facile d'installer les tuyaux et les câbles de raccordement.
- Il n'y a pas de risque d'incendie dû à une fuite de gaz inflammable.
- L'emplacement doit être sec et bien aéré
- Le support doit être plat et horizontal
- Ne pas installer l'unité extérieure dans un endroit sale ou grandement pollué, afin d'éviter le blocage de l'échangeur de chaleur de l'unité extérieure.
- S'il est placé au dessus de l'appareil pour éviter les rayons du soleil, l'exposition à la pluie, aux vents forts, à la neige et aux autres accumulations de chutes, assurez-vous que le rayonnement de chaleur du condensateur n'est pas limité.









3.Installation de l'unité intérieure

3.1. Installation du conduit de l'unité intérieure

3.1.1 Vide technique de l'unité intérieure



3.1.2 Flanc de vis



Capacité (KBtu)	Taille de la fiche montée sur la dimension de la structure		
Capacite (NBtu)	L	M	
12	740	350	
18/24	960	350	
30/36	1180	490	
48/60	1240	500	

3.1.3Installez le boulon de suspension

Sélectionnez la position de crochets d'installation en fonction des positions des trous de crochet montrées à l'image ci-dessus.

Percez quatre trous de \emptyset 12 mm, 45 ~ 50 mm de profondeur dans les positions choisies sur le plafond. Ensuite, insérez les crochets extensibles (accessoires).










3.1.4 Installez la carrosserie principale


Faites les 4 jarretelles à travers les 4 suspensions de la carrosserie corps principal pour le suspendre. Réglez les écrous hexangulaire sur les quatre crochets de montage uniformément, pour assurer l'équilibre de la carrosserie. Utilisez un instrument de nivellement pour vous assurer que l'horizontalité de la carrosserie principale est de ± 1°.






3.1.5 Installez le filtre à air

Insérez le filtre à air à travers la fente du filtre et fixez-le avec 2 vis.



3.1.6 Installez la buse d'aération

Veuillez monter la buse d'aération tel que le recommande l'image ci-dessous









3.1.7 Changez la direction de l'admission d'air


(1) Enlevez le panneau de ventilation et la bride, coupez les agrafes au rail latéral.




2 Collez l'éponge d'étanchéité fixée conformément à l'emplacement indiqué à la figure ci-après, puis changez les positions de montage du panneau de retour d'air et de la bride de retour d'air.



3 Lors du branchement du filtre à mailles, veuillez le brancher dans la bride inclinée par rapport à l'ouverture de retour d'air, ensuite poussez.



4 L'installation est terminée, une fois les blocs de montage du filtre à mailles ont été insérés dans les trous de positionnement de la bride.









3.2 Installation du allège plafonnier

3.2.1 Vide technique de l'unité intérieure




3.2.2 Flanc de vis

1) Installation du plafond



Capacité (Btu/h)	D	Е
18K, 24 K	983	220
36 K	1200	220
48K, 60K	1565	220

(2) Installation murale







3.2.3 Installez le boulon de suspension

1 Installation du plafond

Sélectionnez la position de crochets d'installation en fonction des positions des trous de crochet montrées à l'image ci-dessus.


Percez quatre trous de Ø12 mm, 45 ~ 50 mm de profondeur dans les positions choisies sur le plafond. Ensuite, insérez les crochets extensibles (accessoires).






(2) Installation murale

Installez les vis taraudeuses sur le mur. (Référez-vous à l'image ci-dessous)



3.2.4 Installez la carrosserie principale


① Installation au plafond (La seule méthode d'installation de l'appareil avec pompe de vidange) Retirez le panneau latéral et la grille.







Frigicoll

Localisez le bras de suspension sur le boulon fileté de suspension. Préparez les boulons de montage sur l'appareil.



Remettez les panneaux latéraux et les grilles.







Downward declicity lower between(1-2)/100

(2) Installation murale


Accrochez l'unité intérieure en insérant les vis taraudeuses dans les bras de suspension de l'appareil principal. (Le bas de la carrosserie peut toucher le plancher, mais la carrosserie doit être placée verticalement.)





3.3 Installation du Cassette superslim


3.3.1 Vide technique de l'unité intérieure



Modèle	Α	Н	Remarque		
18-30	205	>235	R410A et Refroidissement/refroidissement et chauffage R22		
36	245	>275	R410A et R22	Refroidissement/refroidissement et chauffage	

Modèle	Α	Н	Remarque	
48-60	287	>317	R410A et R22 Refroidissement/refroidissement et chauffage	

3.3.2 Flanc de vis





3.3.3 Installez le boulon de suspension

Sélectionnez la position de crochets d'installation en fonction des positions des trous de crochet montrées à l'image ci-dessus.

Percez quatre trous de Ø12 mm, 45 ~ 50 mm de profondeur dans les positions choisies sur le plafond. Ensuite, insérez les crochets extensibles (accessoires).






3.3.4 Installez la carrosserie principale

Faites les 4 jarretelles à travers les 4 suspensions de la carrosserie corps principal pour le suspendre. Réglez les écrous hexangulaire sur les quatre crochets de montage uniformément, pour assurer l'équilibre de la carrosserie. Utilisez un instrument de nivellement pour vous assurer que l'horizontalité de la carrosserie principale est de \pm 1°.




Ajustez la position pour garantir que les écarts entre la carrosserie et les quatre côtés du plafond sont identiques. La partie inférieure de la carrosserie doit s'enfoncer dans le plafond entre 10 et 12 mm. En général, L est a moitié de la longueur de la vis du crochet de montage.



Placez fermement le climatiseur en arrachant les écrous après avoir bien ajusté la position de la carrosserie.











3.3.5 Installation du panneau

Retirez la grille




Retirez les 4 caches angulaires.




Accrochez le panneau aux crochets sur la carrosserie principale. Si le panneau est avec la grille d'auto-levage, veuillez surveiller les fils qui soulèvent la grille ; NE PAS mêler les fils ou les bloquer.








Serrez les vis sous les crochets du panneau jusqu'à ce que le panneau colle étroitement au plafond pour éviter l'eau de condensation.










Accrochez l'air en grille sur le panneau, ensuite connectez la terminaison de câbles du moteur oscillant et celui de la boîte de commande avec les bornes correspondantes respectivement sur la carrosserie.

Réinstallez les 4 caches angulaires.



Note : Le panneau doit être installé après la connexion des câbles. câblage connecté.






3.4 Installation du colonne de l'unité intérieure

3.4.1 Vide technique de l'unité intérieure

- a. Un endroit qui offre des espaces autour de l'unité intérieure tels que recommandés dans le schéma ci-dessus.
- b. Un emplacement qui ne constitue pas un obstacle à proximité de la zone d'admission et de sortie.
- c. Un emplacement qui peut supporter le poids de l'unité intérieure.
- d. Un endroit qui permet au filtre à air d'être retiré vers le bas.
- e. Un endroit où le champ de réception n'est pas directement excolonneeil.
- f. Dans le centre de la pièce, si possible.
- 3.4.1.1 Veuillez placer l'appareil dans un sol dur et plat ;

Laisser assez d'espace pour l'installation et l'entretien.



3.4.1.2 Veuillez vérifier que la différence d'élévation entre l'unité intérieuree et l'unité extérieure, la longueur du tuyau du réfrigérant, et les endroits courbes (pliés) du tuyau ne portent pas les nombres ci-après :

Différence d'élévation : pas plus de 30 m (si la différence d'élévation entre l'unité intérieure et l'unité extérieure dépasse 30 mètres, il est recommandé que l'unité intérieure soit plus haut que l'unité extérieure.)

Longueur du tuyau : pas plus de 65 m.


Coudes: pas plus de 3 endroits.

3.4.2 Installation

3.4.2.1. Anti-chute;

Pour éviter que l'unité intérieure ne tombe, vous devez :

- a. Etre attentifs à l'appareil parce que sa longue forme extérieure facilite sa chute ;
- b. Fixer fermement l'appareil au mur ou dans le sol pour éviter une chute accidentelle.








3.4.2.2. Démontage du panneau de la jupe

Veuillez enlever le panneau de la jupe avant de raccorder les tubes/câbles.


Appuyez sur les deux boutons de la grille, enlevez les deux vis, la grille d'admission d'air va alors se libérer.




3.4.2.3. Enlevez la bride du tuyau avant de raccorder les tuyaux et le câblage ; montez-la lorsque ceci est terminé.


Utilisez les accessoires pour connecter les tubes/câbles sur les deux côtés et la face arrière.

Pipe/wire-hole position on back side




Pipe/wire-hole position on the bottom





Pipe/wire-hole positions on both sides



3.5 Installation du support Colonne de l'unité intérieure


3.5.1 Vide technique de l'unité intérieure

- a. Un endroit qui offre des espaces autour de l'unité intérieure tels que recommandés dans le schéma ci-dessus.
- b. Un emplacement qui ne constitue pas un obstacle à proximité de la zone d'admission et de sortie.
- c. Un emplacement qui peut supporter le poids de l'unité intérieure.
- d. Un endroit qui permet au filtre à air d'être retiré vers le bas.
- e. Un endroit où le champ de réception n'est pas directement excolonneeil.
- f. Dans le centre de la pièce, si possible.
- 3.5.1.1 Veuillez placer l'appareil dans un sol dur et plat ;

Laisser assez d'espace pour l'installation et l'entretien.







3.5.1.2 Veuillez vérifier que la différence d'élévation entre l'unité intérieuree et l'unité extérieure, la longueur du tuyau du réfrigérant, et les endroits courbes (pliés) du tuyau ne portent pas les nombres ci-après :

Différence d'élévation : pas plus de 30 m (si la différence d'élévation entre l'unité intérieure et l'unité extérieure dépasse 30 mètres, il est recommandé que l'unité intérieure soit plus haut que l'unité extérieure.)

Longueur du tuyau : pas plus de 65 m.


Coudes: pas plus de 5 endroits.

3.5.2 Installation

3.5.2.1. Anti-chute;

Pour éviter que l'unité intérieure tombe, vous devez :


- a. Etre attentifs à l'appareil parce que sa longue forme extérieure facilite sa chute ;
- b. Fixer fermement l'appareil au mur ou dans le sol pour éviter une chute accidentelle.



3.5.2.2. Démontage de la grille d'admission d'air

Veuillez enlever la grille d'admission d'air avant de raccorder les tubes/câbles.

La grille est accrochée à une boucle intérieure. Pour démonter la grille d'admission d'air, tenez les deux côtés de la grille et tirez les vers le haut, laissez-la incliner vers le bas jusqu'à ce que la boucle devienne droite. Ensuite, retirez les vis fixées à la boucle avec la grille, et la grille est libre.









3.5.2.3. Enlevez la bride du tuyau avant de raccorder les tuyaux et le câblage ; montez-la lorsque ceci est terminé.


Utilisez les accessoires pour connecter les tubes/câbles sur les deux côtés et la face arrière.



Pipe/wire-hole position on back side




Pipe/wire-hole position on the bottom



1.3 Installation de la cassette compacte de l'Unité intérieure


3.4.1 Vide technique de l'Unité intérieure



3.4.2 Flanc de vis







3.4.3 Installez le boulon de suspension

Sélectionnez la position de crochets d'installation en fonction des positions des trous de crochet montrées à l'image ci-dessus.

Percez quatre trous de Ø12 mm, 45 ~ 50 mm de profondeur dans les positions choisies sur le plafond. Ensuite, insérez les crochets extensibles (accessoires).





Mettez la concavité des crochets d'installation en face des crochets extensibles. Déterminez la longueur des crochets d'installation à partir de la hauteur du plafond, puis coupez la partie inutile.

Si le plafond est très élevé, veuillez déterminer la longueur du crochet d'installation en fonction de la situation réelle.


3.4.4 Installez la carrosserie principale

Faites les 4 jarretelles à travers les 4 suspensions de la carrosserie corps principal pour le suspendre. Réglez les écrous hexangulaire sur les quatre crochets de montage uniformément, pour assurer l'équilibre de la carrosserie. Utilisez un instrument de nivellement pour vous assurer que l'horizontalité de la carrosserie principale est de \pm 1°.










Ajustez la position pour garantir que les écarts entre la carrosserie et les quatre côtés du plafond sont identiques. La partie inférieure de la carrosserie doit s'enfoncer dans le plafond entre 10 et 12 mm. En général, L est a moitié de la longueur de la vis du crochet de montage.




placez fermement le climatiseur en arrachant les écrous après avoir bien ajusté la position de la carrosserie.



3.4.5 Installation du panneau









Accrochez le panneau aux crochets sur la carrosserie principale.







Serrez les vis sous les crochets du panneau jusqu'à ce que le panneau colle étroitement au plafond pour éviter l'eau de condensation.



Accrochez la grille d'entrée de l'air sur le panneau, ensuite connectez la terminaison de câbles du moteur oscillant et celui de la boîte de commande avec les bornes correspondantes respectivement sur la carrosserie.


Note : Le panneau doit être installé une fois le câblage connecté.






3.5 Installation de la console de l'Unité intérieure

3.5.1 Vide technique de l'Unité intérieure




3.5.2 Installez la carrosserie principale

Fixez le crochet avec la vis taraudeuse sur le mur



Accrochez l'Unité intérieure au crochet. (Le bas de la carrosserie peut toucher le plancher, mais la carrosserie doit être placée verticalement.)









4.Installation de l'unité extérieure (unité d'éjection latérale)

4.1 Vide technique de l'unité extérieure



4.2 Flanc de vis



Modèle	В	С	D
KUE-35 DVN6	530	290	315
KUE-52 DVN7	560	335	360
KUE-71 DVN7	590	333	355
KUE-90 DVN6	390	333	333
KUE-105 DVN7	624	366	396
KUE-105 DTN7	024	300	390
KUE-35 DVN6	530	290	315
KUE-52 DVN7	560	335	360
KUE-140 DTN6	633,5	404	448
KUE-176 DTN6	633,5	404	448

4.3 Installation de l'unité


Étant donné que le centre de gravité de l'appareil n'est pas en son centre physique, veuillez être prudent lorsque vous le soulevez avec une élingue. Ne jamais tenir l'entrée de l'unité extérieure afin de ne pas la déformer.

Ne touchez pas au ventilateur avec les mains ou d'autres objets. Ne l'inclinez pas à plus de 45°, et ne le couchez pas sur le côté. Faites une fondation en béton selon les spécifications des unités extérieuress.

Fixez fermement les pieds de cet appareil avec des boulons pour l'empêcher de s'effondrer en cas de tremblement de terre ou de vent fort.







5. Installation du tuyau du réfrigérant

5.1 Longueur du tuyau et hauteur de chute maximale

Tenir compte de la longueur du tuyau et de la hauteur de chute autorisée pour décider de la position de montage. Assurez-vous que la distance et la hauteur de chute entre l'unité intérieure et d'extérieur ne dépassent pas les limites précisées dans le tableau suivant.


Modèle	Longueur maximale	Élévation maximale
12 000 Btu/h	25 m	10 m
18 000 Btu/h	30 m	20 m
24 000 Btu/h~30 000 Btu/h	50 m	25 m
36 000 Btu/h~60 000 Btu/h	65m	30m

5.2La procédure de raccordement des tuyaux

- 5.2.1 Choisissez la taille du tuyau selon le tableau des spécifications.
- 5.2.2. Confirmez le carrefour des tuyaux.
- 5.2.3. Mesurez la longueur de tuyau nécessaire.

5.2.4. Coupez le tuyau sélectionné avec un coupe-tuyau

Choisissez un emplacement plat et lisse.



5.2.5 Isolez le tuyau en cuivre

Avant l'opération de test, les parties communes ne doivent pas être calorifugées.

5.2.6 Évasez le tuyau

- Insérez un écrou évasé dans le tuyau avant d'évaser le tuyau
- Conformez vous au tableau ci-après pour évaser le tuyau





Diamètre du tuyau	Dimension d'éva	asement A (mm)	Forme d'évasement
Diametre da tayaa	Min	Max	1 omie d evasement
1/4" (6,35)	8,3	8,7	90°+4
3/8" (9,52)	12,0	12,4	45; â
1/2" (12,7)	15,4	15,8	
5/8" (15,9)	18,6	19,1	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
3/4" (19)	22,9	23,3	

- Après avoir évasé le tuyau, la partie d'ouverture doit être scellée avec un couvercle d'extrémité ou du ruban adhésif pour éviter les impuretés exogènes du conduit ou du tuyau.
- 5.2.7 Percez des trous si les tuyaux doivent traverser le mur.
- 5.2.8 Préparez les conditions de terrain pour plier les tuyaux de sorte qu'ils passent le mur sans problème.
- 5.2.9 Rabattez et enroulez le fil avec le tuyau isolé si nécessaire.
- 5.2.10 Montez le conduit du mur
- 5.2.11 Montez le support du tuyau.
- 5.2.12 Localisez le tuyau et fixez-le sur le support
- Pour les tuyaux horizontaux du réfrigérant, la distance entre les supports ne doit pas dépasser
 1 m.
- Pour les tuyaux verticaux du réfrigérant, la distance entre les supports ne doit pas dépasser 1,5 m.
- 5.2.13 Connectez le tuyau à l'unité intérieuree et à l'unité extérieuree à l'aide de deux clés.
- Veillez à utiliser deux clés et un couple de serrage approprié pour fixer l'écrou ; un couple de serrage trop grand va endommager l'évasement, et un couple de serrage trop petit peut provoquer des fuites. Référez-vous au tableau suivant pour les différents raccords de tuyaux.

Diamètre du tuyau	Couple de serrage		Croquis cartographique	
Diamono da layad	(kgf.cm)	(N.cm)		
1/4" (6,35)	144~176	1420~1720		
3/8" (9,52)	333~407	3270~3990		
1/2" (12,7)	504~616	4950~6030		
5/8" (15,9)	630~770	6180~7540		
3/4" (19)	990~1210	9270~11860		


5.3 Pour les appareils munis de la fonction de jumelage

5.3.1 Longueur et hauteur de chute admissibles de la tuyauterie du réfrigérant

Note : La longueur réduite du tube de ramification est de 0,5 m de la longueur équivalente du tuyau.







Note : Tous les tuyaux de branchement utilisés doivent être fabriqués par Midea pour éviter tout dysfonctionnement.

Les unités intérieures doivent être installées de façon équivalente sur les deux côtés du tuyau de branchement en U.

		Valeur a	utorisée	Tuyauterie
uyau		18 K +18 K	30 m	
	Longueur totale du tuyau (réelle)	24 K +24 K	50 m	L+L1+L2
ongueur du tuyau		30 K +30 K	50 m	
ngner	Longueur maximale du tuyau de branchement		15 m	L1, L2
Lol	Différence de la longueur maximale du tuyau de branchement		10 m	L1-L2
Hauteur de chute	Différence de la hauteur de chute entre l'Unité intérieure et l'unité extérieure		20 m	H1
На	Différence de hauteur maximale entre lesUnités intérieures		0,5 m	H2

5.3.2 Taille des tuyaux communs pour l'Unité intérieure (R410a)

Capacity of indoor unit	Size of main pipe(mm)		
(A)	Gas side	Liquid side	Available branching pipe
18K	Ф12.7	Ф6.35	CE-FQZHN-01C
24K	Ф15.9	Ф9.5	CE-FQZHN-01C
30K	Ф15.9	Ф9.5	CE-FQZHN-01C


5.3.3 Taille des tuyaux communs pour l'unité extérieure (R410a)





Model	the size of main pipe(mm)		
	Gas side	Liquid side	The 1st branching pipe
36 K	Ф15.9	Ф9.5	CE-FQZHN-01C
48K	Ф15.9	Ф9.5	CE-FQZHN-01C
60K	Ф15.9	Ф9.5	CE-FQZHN-01C

5.3.4 Le tuyau de branchement doit être installé horizontalement, l'angle d'erreur de celui-ci ne doit pas dépasser 10°. Sinon, un dysfonctionnement pourrait survenir.







6.Installation du tuyau de drainage

Installez le tuyau de drainage comme indiqué ci-dessous et prenez des mesures contre la condensation. Une installation incorrecte peut entraîner des fuites et éventuellement mouiller les meubles et les autres effets.

6.1 Principe d'installation

- Laissez une pente d'au moins 1/100 pour le tuyau de drainage
- Adoptez un diamètre de tuyauterie approprié
- Adoptez une évacuation d'eau de condensation de proximité

6.2 Les principaux points de l'installation des tuyaux d'évacuation d'eau

6.2.1 Tenez compte du trajet et de l'élévation de la canalisation

Avant d'installer une canalisation d'eau de condensation, déterminer son itinéraire et son élévation pour éviter l'intersection avec d'autres canalisations et vous assurer que la pente est droite.

6.2.2Sélection du tuyau de drainage

- Le diamètre du tuyau de drainage ne doit pas être inférieur au tuyau de vidange de l'unité intérieure
- Choisissez le tuyau approprié selon le débit d'eau et la pente du tuyau de drainage , le débit d'eau est déterminé par la capacité de l'unité intérieure.

Relation entre le débit d'eau et la capacité de l'unité intérieure

Capacité (x1000 Btu)	Débit d'eau (I/h)
12	2,4
18	4
24	6
30	7
36	8
42	10
48	12
60	14

Référez-vous au tableau ci-dessus pour calculer le débit total d'eau pour le choix de la conduite de confluence.

Pour tuyau de drainage horizontal (Le tableau suivant sert de référence)

•	•	`		,
	Valeur de référence du fuyau en PVC diamètre intérieur du tuyau (mm)	Débit d'eau maximal autorisé (l/h)		
Tuyau en PVC		Pente 1/50	Pente 1/100	Remarque
PVC25	20	39	27	Pour le tuyau de branchement
PVC32	25	70	50	
PVC40	31	125	88	Peut être utilisé pour tuyau de confluence
PVC50	40	247	175	
PVC63	51	473	334	

Attention: Adoptez PVC40 ou un tuyau plus gros pour la canalisation principale.





Pour tuyau de drainage vertical (Le tableau suivant sert de référence)

Tuyau en PVC	Valeur de référence du diamètre intérieur du tuyau (mm)	Débit d'eau maximal autorisé (l/h)	Remarque	
PVC25	20	220	Pour le tuyau de branchement	
PVC32	25	410		
PVC40	31	730		
PVC50	40	1440	Peut être utilisé pour tuyau de confluence	
PVC63	51	2760		
PVC75	67	5710		
PVC90	77	8280		


Attention: Adoptez PVC40 ou un tuyau plus gros pour la canalisation principale.

6.2.3 Conception individuelle du système de tuyaux de drainage


- ➤ Le tuyau de drainage du climatiseur doit être installé séparément avec une autre canalisation pour les eaux usées, un conduit pour les eaux de pluie et un tuyau de drainage dans le bâtiment.
- > Le tuyau de drainage de l'unité intérieure avec pompe à eau doit être en dehors de celui sans pompe à eau.

6.2.4 Écart de support du tuyau de drainage

- ➤ En général, l'écart de support du tuyau de drainage horizontal et vertical est respectivement de 1 m ~ 1,5 m et 1,5 m ~ 2,0 m.
- > Chaque tuyau vertical doit être équipé d'au moins deux crochets.
- > Un écart de suspension trop grand du tuyau horizontal peut créer une flexion, ce qui conduit au blocage de l'air.




6.2.5 La disposition du tuyau horizontal doit éviter un écoulement inverse ou un mauvais écoulement










- > Une installation correcte ne peut pas provoquer un écoulement d'eau inverse et la pente des tuyaux de branchement peut être ajustée librement
- > Une mauvaise installation peut provoquer un écoulement d'eau inverse et la pente des tuyaux de branchement ne peut pas être ajustée librement.


6.2.6 Réglage du tube de stockage de l'eau

> Si l'unité intérieure a une pression extra statique et sans pompe à eau pour élever l'eau de condensation, notamment l'appareil du conduit de haute pression extra statique, le tuyau de stockage de l'eau doit être fixé pour éviter l'écoulement inverse ou les phénomènes de soufflage d'eau.



6.2.7 Montage du tuyau de levage de l'unité intérieure avec pompe à eau

- > La longueur du tuyau de levage ne doit pas dépasser la tête du tuyau de la pompe à eau de l'unité intérieure.
- > Bout de pompe de la grande cassette d'orientation : 750mm
- > Bout de pompe de la cassette compacte d'orientation : 500mm
- ➤ Le tuyau de drainage doit être monté en inclinaison immédiatement après le tuyau de levage pour éviter un mauvais fonctionnement du contacteur de niveau d'eau.
- Référez-vous au tableau ci-dessous pour la référence de l'installation.








6.2.8 Réglage du trou de soufflage

- ➤ Pour le système concentré de tuyaux de drainage, il y a nécessité de concevoir un trou de soufflage au point du conduit principal le plus élevé pour assurer l'évacuation facile de l'eau de condensation.
- ➤ La sortie d'air doit être orientée vers le bas pour empêcher la saleté d'entrer dans le tuyau.
- > Chaque unité intérieure du système doit en avoir un d'installé.
- ➤ L'installation doit tenir compte de la commodité pour le nettoyage avenir.



6.2.9 L'extrémité du tuyau de drainage ne doit pas entrer en contact direct avec sol.


6.3 Test de drainage

6.3.1 Test d'étanchéité à l'eau

Après avoir terminé la construction du système de tuyaux de drainage, remplir le tuyau avec de l'eau et le maintenir pendant 24 heures pour vérifier s'il y a des fuites à la section commune.

6.3.2 Test de vidange d'eau

- 1. Mode de drainage naturel (unité intérieure avec pompe d'évacuation extérieure) Envoyez environ 600 ml d'eau à travers le trou de test d'eau dans le collecteur d'eau, observez si l'eau peut être évacuer à travers le tuyau transparent dur à la sortie de drainage.
- 2. Mode de drainage à la pompe
- 2.1 Débranchez la prise du commutateur de niveau d'eau, retirez le couvercle du trou d'essai de l'eau et injectez lentement 2000 ml d'eau à travers le trou d'essai de l'eau, assurez-vous que l'eau ne touche pas le moteur de la pompe de drainage.



2.2 Mettez en marche et laissez le climatiseur fonctionner pour le rafraichissement. Vérifier l'état de fonctionnement de la pompe de drainage, puis branchez la fiche du commutateur de niveau d'eau, vérifiez le bruit de fonctionnement de la pompe à eau et observez si l'eau peut se décharger à travers le tuyau transparent dur à la sortie de drainage. (En fonction de la longueur du tuyau de drainage, l'eau doit être évacuée avec environ 1 minute de retard)



- 2.3 Arrêter le fonctionnement du climatiseur, éteignez l'alimentation et remettez le couvercle du trou d'essai de l'eau à l'emplacement de départ.
- a. Après avoir arrêté le climatiseur pendant 3 minutes, vérifiez s'il y a quelque chose d'anormal. Si les tuyaux de drainage n'ont pas été distribués correctement, l'eau à contre-courant doit provoquer le clignotement du panneau de réception de l'indicateur d'alarme télécommandé et, l'eau va même s'écouler au dessus du collecteur d'eau.
- b. Continuez d'injecter de l'eau jusqu'à ce que le niveau d'eau déclenche l'alarme, vérifiez si la pompe de drainage peut immédiatement déverser de l'eau. Si le niveau d'eau ne baisse pas en dessous du niveau d'eau d'alerte 3 minutes plus tard, il va provoquer l'arrêt de l'appareil. Lorsque cette situation se produit, le démarrage normal ne peut être recouvré qu'en tournant vers le bas l'alimentation électrique et en déversant l'eau accumulée.

Note: Le bouchon de vidange du plateau d'eau est utilisé pour éliminer l'eau accumulée dans ce local lors de la réparation d'une panne du climatiseur. En fonctionnement normal, le bouchon doit être rempli pour éviter les fuites.

6.4 Travaux d'isolement du tuyau de drainage

Référez-vous à l'introduction aux pièces techniques d'isolement.

7. Séchage sous vide et contrôle de l'étanchéité

7.1 Objectif du séchage sous vide

- ➤ Élimination de l'humidité dans le système pour éviter les phénomènes d'oxydation, du blocage par la glace et le cuivre.
- ➤ Le blocage par la glace peut entraîner un fonctionnement anormal du système, tandis que l'oxyde de cuivre peut détériorer le compresseur.
- ➤ L'élimination du gaz non condensable (air) dans le système pour empêcher l'oxydation des composants, la fluctuation de la pression et le mauvais échange thermique pendant le fonctionnement du système.

7.2 Sélection de la pompe à vide

- ➤ Le degré de vide limite de la pompe à vide est-756 mmHg ou plus.
- ➤ La précision de la pompe à vide doit atteindre 0,02 mmHg ou plus.

7.3 Procédure de l'opération de séchage sous vide

En raison de l'environnement de construction différent, deux types de séchage sous vide peuvent être choisis, à savoir le séchage sous vide ordinaire et le séchage sous vide spécial.

7.3.1 Séchage sous vide ordinaire

- Lorsque vous effectuez le premier séchage sous vide, connectez le manomètre à la bouche d'infusion de la conduite de gaz et de la conduite de liquide, et gardez la pompe à vide en marche pendant 1 heure (le degré de vide de la pompe à vide doit atteindre -755 mmHg).
- 2 Si le degré de vide de la pompe à vide n'atteint pas -755 mmHg après 1 heure de séchage, cela signifie qu'il y a de l'humidité ou une fuite dans le système de canalisation et donc une nécessité de procéder à un séchage d'une demi-heure.
- 3 Si le degré de vide de la pompe à vide n'atteint toujours pas -755 mmHg après 1 heure et demi de séchage, vérifiez quelle est la source de la fuite.





4 Test d'étanchéité : Une fois que le degré de vide a atteint -755 mmHg, arrêtez le séchage sous vide et maintenez la pression pendant une heure. Si l'indicateur de manomètre à vide ne monte pas, alors il est le problème. S'il monte, cela signifie qu'il y a de l'humidité ou une source de fuite.

7.3.2 Séchage sous vide spécial

La méthode de séchage sous vide spéciale est adoptée lorsque :

- 1. L'on trouve de l'humidité pendant le rinçage du tuyau du réfrigérant.
- 2. L'on effectue le montage en temps de pluie, car l'eau de pluie peut rentrer dans la canalisation.
- 3. La période de montage est longue, car l'eau de pluie peut rentrer dans la canalisation.
- 4. L'eau de pluie peut rentrer dans la canalisation pendant le montage.

Les procédures de séchage sous vide spécial sont les suivantes :

- 1. Séchage sous vide pendant 1 heure.
- 2. Dommages à vide, remplissage d'azote pour atteindre 0.5 Kgf/cm².

Étant donné que l'azote est un gaz sec, les dommages à vide peuvent faire l'effet du séchage sous vide, mais cette méthode ne peut pas aboutir à un séchage à fond lorsqu'il y a trop d'humidité. Par conséquent, une attention particulière doit être observée pour empêcher l'entrée d'eau et la formation d'eau de condensation.

- 3. Nouveau séchage sous vide pendant une demi-heure.
 - Si la pression a atteint -755 mmHg, initiez l'essai de fuite de pression. Si elle ne peut pas atteindre la valeur, répétez les dommages à vide et le séchage sous vide pendant 1 heure.
- 4 Test d'étanchéité : Une fois que le degré de vide a atteint -755 mmHg, arrêtez le séchage sous vide et maintenez la pression pendant une heure. Si l'indicateur de manomètre à vide ne monte pas, alors il est le problème. S'il monte, cela signifie qu'il y a de l'humidité ou une source de fuite.

8. Charge supplémentaire de réfrigérant

- ➤ Une fois le processus de séchage sous vide effectué, le processus de charge de réfrigérant supplémentaire devra être effectué.
- ➤ L'unité extérieure est chargé en usine avec du réfrigérant. Le volume de charge de réfrigérant supplémentaire est dicté par le diamètre et la longueur de la conduite de liquide entre l'unité intérieure et d'extérieur. Référezvous à la formule suivante pour calculer le volume de charge.


Diamètre du tuyau de liquide (mm)	Ф6,35	Ф9,52	
Formule	V=15g/m×(L-5)	V=30g/m×(L-5)	

V : Volume de charge supplémentaire de réfrigérant (g).

L: La longueur de la conduite de liquide (m).

Note:

- > Le réfrigérant ne peut être chargé qu'après avoir effectué le processus de séchage sous vide.
- > Toujours utiliser des gants et des lunettes pour protéger vos mains et vos yeux pendant l'opération de charge.
- ➤ Utilisez une balance électronique ou un appareil d'injection de fluide pour peser le réfrigérant à charger. éviter impérativement que le réfrigérant soit trop chargé, cela peut porter un coup au liquide ou aux protections.
- mpérativement que le réfrigérant soit trop chargé, cela peut porter un coup au liquide ou aux protections.



extérieure. Et le réfrigérant doit être chargé à l'état liquide. Avant de recharger, l'air dans la conduite flexible et la jauge d'admission doit être évacué.

➤ Une fois le processus de recharge du réfrigérant terminé, vérifiez s'il y a une fuite du réfrigérant au niveau du joint de connexion (en utilisant le détecteur de fuite à gaz ou de l'eau savonneuse pour détecter)

9. Ingénierie de l'isolation

9.1 Isolation du tuyau de réfrigérant

9.1.1 Procédure opérationnelle de l'isolation des tuyaux de réfrigérant

Coupez le tuyau appropriée → isolation (à l'exception de la section commune) → évasez le tuyau → disposition de la tuyauterie et connexion → séchage sous vide → isolez les parties communes

9.1.2 Objectif de l'isolation des tuyaux de réfrigérant


- ➤ Pendant le fonctionnement, la température du tuyau à gaz et du tuyau à liquide doit être en sur-chauffage ou en sur-refroidissement à l'extrême. Par conséquent, il est nécessaire de procéder à l'isolation, sinon il peut diminuer la performance de l'appareil et brûler le compresseur.
- ➤ La température du tuyau à gaz est très basse lors du refroidissement. Si l'isolation n'est pas suffisant, elle peut former une rosée et causer des fuites.
- ➤ La température du tuyau à gaz est très élevée (généralement 50 à 100 °C) pendant le chauffage. Les travaux d'isolation doivent être effectués afin d'éviter toute blessure par négligence au touché.

9.1.3 Choix des matériaux d'isolation pour tuyau de réfrigérant

- La température de chauffage doit dépasser 120 °C
- > Conformez-vous à la législation locale pour choisir les matériaux d'isolation
- ➤ L'épaisseur de la couche d'isolation doit être supérieure à 10 mm. Dans un environnement chaud ou humide, la couche d'isolation doit par conséquent être plus épaisse.

9.1.4 Points saillants de l'installation de la construction de l'isolation

➤ Le tuyau à gaz et le tuyau à liquide doivent être isolés séparément, si le tuyau à gaz et le tuyau à liquide ont été isolés ensemble, cela diminuerait les performances du climatiseur.



- ➤ Le matériau d'isolation à la conduite commune doit être de 5 à 10 cm plus longue que la fente du matériau isolant.
- > Le matériau d'isolation à la conduite commune doit être inséré dans la fente du matériau isolant.
- ➤ Le matériau d'isolation à la conduite commune doit être bagué fermement au tuyau d'écart et au tuyau à liquide.
- > Utilisez de la colle pour mettre ensemble la partie commune.
- Assurezvous de ne pas trop serrer le matériau d'isolation, cela peut extruder l'air d





causer une mauvaise isolation et un vieillissement facile de la matière.

9.2 Isolement du tuyau de drainage

9.2.1 Procédure opérationnelle de l'isolation des tuyaux de réfrigérant

Sélectionnez le tuyau appropriée \rightarrow isolation (à l'exception de la section commune) \rightarrow disposition de la tuyauterie et connexion \rightarrow essai de drainage \rightarrow isolez les parties communes

9.2.2 Objectif de l'isolation des tuyaux de drainage

La température de l'eau de drainage de condensat est très basse. Si l'isolation n'est pas suffisant, elle peut former une rosée et causer des fuites et endommager la décoration de la maison.

9.2.3 Choix des matériaux d'isolation pour tuyau de drainage

- Le matériau isolant doit être un matériau retardateur de flamme, l'effet retardateur de flamme du matériau doit être choisi conformément à la législation en vigueur.
- ➤ L'épaisseur de la couche d'isolation est habituellement supérieure à 10 mm.
- Utilisez de la colle spéciale pour coller le joint du matériau d'isolation, puis attachez avec du ruban adhésif.
 La largeur du ruban ne doit pas être inférieure à 5 cm. Assurez-vous qu'il est ferme et évitez la rosée.

9.2.4 Points saillants de l'installation et de la construction de l'isolation

- ➤ Le monotube doit être isolé avant la connexion à un autre tuyau, la partie commune doit être isolée après le test de drainage.
- > Il ne doit pas y avoir de vide d'isolation dans le matériau d'isolation.

10 Ingénierie du câblage électrique

10.1 Points saillants de l'installation du câblage électrique

- > Toute construction du câblage de terrain doit être effectuée par un électricien qualifié.
- ➤ L'équipement de climatisation doit être mis à la terre conformément aux lois locales en vigueur.
- > Un commutateur de protection contre les fuites de courant doit être installé.
- ➤ Ne branchez pas le câble d'alimentation à la borne du câble de signal.
- Lorsque le fil d'alimentation est parallèle au fil de signal, mettez les fils dans leur propre tube de fil et restez au moins à 300 mm d'écart.
- Choisissez le câblage conformément au tableau de la partie d'intérieur intitulé « spécification de la puissance », assurez-vous que le câblage sélectionné n'est pas plus petit que lalimite figurant dans le tableau.
- Choisissez des couleurs différentes pour les différents fils conformément aux règlements pertinents.
- ➤ N'utilisez pas de tuyau de fil métallique à l'endroit de la corrosion acide ou alcaline, adoptez un tube de fil plastique à la place.
- ➤ Il ne doit pas y avoir de joint de fil connecté dans le tube de fil. Si le joint est incontournable, mettez une boîte de connexion à la place.
- > Le câblage avec une tension différente ne doit pas se faire dans un tube métallique.
- Assurez-vous que la couleur des fils de plein air et le numéro de terminal sont les mêmes que ceux de l'unité intérieuree.





11. Test de fonctionnement

11.1 L'opération de test doit être effectuée après l'installation complète.

11.2 Veuillez confirmer les points suivants avant l'opération de test.

- L'unité intérieure et l'unité extérieure sont correctement installés.
- La tuyauterie et le câblage sont correctement réalisés.
- Le système de tuyauterie de réfrigérant a subi une vérification de fuite.
- Le drainage est sans encombres.
- Le câblage de terre est correctement raccordé.
- La longueur de la canalisation et la capacité de rangement ajoutées du réfrigérant ont été enregistrées.
- La tension d'alimentation correspond à la tension nominale du climatiseur.
- Il n'y a aucun obstacle à l'entrée et à la sortie des appareils intérieurs et extérieurs.
- Les valeurs d'arrêt de côté gaz et côté liquide sont toutes les deux ouvertes.
- Le climatiseur est préchauffé par la mise sous tension.

11.3 Test de fonctionnement

Réglez le climatiseur au mode « RAFRAICHISSEMENT » par télécommande, et vérifiez les points suivants.

Unité intérieure

- Si l'interrupteur de la télécommande fonctionne bien.
- Si les boutons de la télécommande fonctionnent bien.
- Si la grille de flux d'air se déplace normalement.
- Si la température ambiante est bien ajustée.
- Si le témoin s'allume normalement.
- Si les boutons temporaires fonctionnent bien.
- Si le drainage est normal.
- S'il y a des vibrations ou des bruits anormaux pendant le fonctionnement.

Unité extérieure

- S'il y a des vibrations ou des bruits anormaux pendant le fonctionnement.
- Si le vent, le bruit, ou l'air condensé généré par le climatiseur affectent votre voisinage.
- Si l'un des réfrigérants fuit.





Partie 5

Système de contrôle électrique

1. Fonction de contrôle électr	ique93
2.Dépannage	103





1. Fonction de contrôle électrique

1.1 Définition

T1: Température intérieure de la pièce

T2 : Température de la bobine de l'échangeur de chaleur du milieu intérieur.

T2B : Température de la bobine de la sortie de l'échangeur de chaleur intérieure.

T3: Température de la bobine du condenseur

T4: Température ambiante extérieure

T5 : Température de refoulement du compresseur

1.2 Protection principale

1.2.1 Temporisation au redémarrage du compresseur.

1.2.2 Protection de la température du dessus du compresseur

L'appareil s'arrête de fonctionner lorsque la température du dessus du compresseur de protection s'arrête, et redémarre après le redémarrage de la température du dessus du protecteur de protection.

1.2.3 Protection de la température de refoulement du compresseur

Pour les appareils 12 K:

Lorsque la température de refoulement du compresseur est en train de monter, la fréquence de fonctionnement est limitée suivant les règles ci-après :

- --Température de décharge du compresseur T5>115° C pendant 5 s, le compresseur s'arrête et redémarre jusqu'à T5<90° C
- ---110<T5<115°C, diminuez la fréquence au niveau inférieur toutes les 2 minutes.
- ---105<T5<110°C, Faites fonctionner à la fréquence actuelle.
- ----T5<105°C, pas de limite de fréquence.

Pour les autres appareils :

Lorsque la température de refoulement du compresseur est en train de monter, la fréquence de fonctionnement est limitée suivant les règles ci-après :

- ----Si 102° C<T5<115° C, diminuer la fréquence au niveau inférieur toutes les 2 minutes jusqu'à F1.
- ---Si T5>115° C pendant 10 secondes, le compresseur s'arrête et redémarre jusqu'à T5<90° C.

1.2.4 Protection du capteur au circuit ouvert et à la déconnexion de rupture.

1.2.5 fonction d'ouverture retardée du ventilateur intérieur

Pour le support au sol :

Lorsque l'appareil démarre, la grille est immédiatement active et le ventilateur intérieur se met en marche 5 s plus tard.

Si l'appareil fonctionne en mode de chauffage, le ventilateur intérieur sera également contrôlé par la fonction du vent anti-froid.

Pour les autres modèles :





Lorsque l'appareil démarre, la grille est immédiatement active et le ventilateur intérieur se met en marche 10 s plus tard.

Si l'appareil fonctionne en mode de chauffage, le ventilateur intérieur sera également contrôlé par la fonction du vent anti-froid.

1.2.6 La vitesse du ventilateur est hors de contrôle.

Pour le conduit, le plafond et le plancher : Lorsque la vitesse du ventilateur intérieur reste trop faible (inférieur à 300 RPM) pendant 50 s, le ventilateur intérieur s'arrête et se redémarre 30 s plus tard ; lorsque le moteur du ventilateur se redémarrage en continu, l'appareil s'arrête et le voyant affiche la défaillance.

Pour Cassette superslim : Lorsque la vitesse du ventilateur intérieur conserve trop faible (inférieur à 200 RPM) pendant 50 s, l'appareil s'arrête et le voyant affiche la défaillance.

Pour le colonne : Lorsque la vitesse du ventilateur intérieur conserve trop faible (inférieur à 300 RPM) pendant 50 s, l'appareil s'arrête et le voyant affiche la défaillance.

Pour le support au sol : Lorsque la vitesse du ventilateur intérieur reste trop faible (inférieur à 300 RPM) pendant 10 s, l'appareil s'arrête et le voyant affiche la défaillance.

Pour les autres modèles : Lorsque la vitesse du ventilateur intérieur reste trop faible (inférieur à 300 RPM) pendant 50 s, le ventilateur intérieur s'arrête et redémarre 30 s plus tard ; lorsque le moteur du ventilateur redémarre en continu, l'appareil s'arrête et le voyant affiche la défaillance.






1.3 Modes de fonctionnement et fonctions


1.3.1 Mode ventilateur

- (1) Le ventilateur extérieur et le compresseur s'arrêtent.
- (2) La fonction de réglage de la température est désactivée, et aucune température de réglage n'est affichée.
- (3) Le ventilateur intérieur peut être réglé à haut /med/bas/ auto. Pour la console et la cassette compacte (12K): Le ventilateur intérieur peut être réglé à élevé/ moyen/ bas / brise, pour les autres modèles: Le ventilateur intérieur peut être réglé à haut / moyen /bas/ auto;
- (4) La grille se déplace comme en mode de refroidissement.
- (5) Ventilation automatique:


Pour la console :



Pour la cassette compacte (12 K), A5(12 K)



Pour les autres modèles :








1.3.2 Mode refroidissement

1.3.2.1 Contrôle de l'angle ouvert PMW extérieur


L'appareil fonctionne en mode de refroidissement avec le détendeur ouvert 300 P pendant 3 minutes, puis en ajustant l'angle ouvert PMW selon la température de refoulement du compresseur toutes les 2 minutes.

1.3.2.2 Règles de fonctionnement du ventilateur extérieur

12-36k




48-60k







Le ventilateur extérieur (48-60) en mode de refroidissement à basse température fonctionne comme il suit :



1.3.2.3 Règles de fonctionnement du ventilateur intérieur


En mode refroidissement, le ventilateur intérieur fonctionne tout le temps et la vitesse peut être sélectionnée comme élevée, moyenne, basse et automatique.

Lorsque le compresseur est en marche, le ventilateur intérieur est contrôlé comme suit :

Setting Fan speed	T1-Ts	Actual fan speed
	4. 5	★ H+(H+=H+G)
н	3.0 A	H (=H)
3.6	1.5 B	H- (H=H-G)
2	~ ~ ~	★ M+(M+=M+Z)
M	4. 5 3. 0 D	M (M = M)
М	1.5 E	M-(M-=M-Z)
- 27	* - X	★ L+(L+=L+D)
L	4. 5 3. 0 G	L(L=L)
	1.5 H	L-(L=L-D)

La ventilation automatique :

12-36k









Pour la cassette compacte (12 K), A5(12 K)

En mode refroidissement, le ventilateur intérieur fonctionne tout le temps et la vitesse peut être sélectionnée comme élevée, moyenne, basse, automatique ou silencieuse.

La ventilation automatique :



Pour les autres modèles :



1.3.2.4 Protection T2 de basse température de l'évaporateur.

Pour les modèles 12 K:

- ---T2<0° C, le compresseur s'arrête et redémarre lorsque T2>=5° C.
- ---0° C ≤ T2<4° C, la fréquence du compresseur est limitée et a diminué au niveau le plus bas
- ---4° C≤T2<7° C, le compresseur maintient la fréquence actuelle..
- ---T2>7° C, la fréquence du compresseur n'est pas limitée.

Pour les autres modèles : Quand T2<2° € et dure 3 minutes, l'intérieur n'a pas de demande de capacité et recommence jusqu'à T2≥7° €.

1.3.2.5 Protection T3 de haute température du condenseur

Pour les modèles 12 K:

- ---55° C<T3<60° C, la fréquence du compresseur diminue au niveau inférieur jusqu'au F1 et puis se met en marche à F1. Si T3<55° C, le compresseur est toujours en marche à la fréquence actuelle.
- ---T3<52°C, le compresseur ne limite pas la fréquence et se remet en marche à l'ancienne fréquence.
- ---T3>60°C pendant 5 secondes, le compresseur s'arrête jusqu'à ce que T3<52°C.

Pour les autres modèles : Lorsque T3 ≥ 65 °C pendant 3 secondes, le compresseur s'arrête. Lorsque T3 <52, le compresseur redémarre.






1.3.3 Mode chauffage

1.3.2.1 Contrôle de l'angle ouvert PMW extérieur

L'appareil fonctionne en mode de chauffage avec le détendeur ouvert 300 P (Pour 12 K, il est 480 P) pendant 3 minutes, puis en ajustant l'angle ouvert PMW selon la température de refoulement du compresseur toutes les 2 minutes.

1.3.3.2 Règles de fonctionnement du ventilateur extérieur :



1.3.3.3 Règles de fonctionnement du ventilateur intérieur :

Pour la console (12 K):

En mode de chauffage, le ventilateur intérieur peut adopter la vitesse élevée, moyenne, basse, automatique ou silencieuse. La fonction anti-vent froid a la priorité. Lorsque le compresseur est en marche, le ventilateur intérieur est contrôlé comme suit :

Setting fan speed	T1-Ts	Actual fan speed
н	-1.5	\
	-3. 0	H (=H)
	-4.5	H+(H+=H+G)
М	-1.5	\
I I	-3. 0	M(M=M)
	-4.5	M+(M+=M+Z)
E	-1.5	
_	-3. 0	L(L=L)
	-4.5	L+(L+=L+D)


Si le compresseur s'arrête à cause de la température ambiante en hausse, le ventilateur intérieur est obligé de fonctionner à 127

secondes avec brise. Pendant cette période, l'anti-vent froid est désactivé.

L'action du ventilateur automatique en mode de chauffage:








Pour la cassette compacte (12 K), A5(12 K)

Lorsque le compresseur est en marche, le ventilateur intérieur peut être réglé à élevée, moyenne, basse, automatique ou silencieuse. Et la fonction anti-vent froid a la priorité.

Action de ventilation automatique :



1.3.3.4 Mode dégivrage :

Pour les modèles 12 K : Condition de dégivrage :

Si l'un des éléments suivants est satisfait, le climatiseur passe en mode de dégivrage.

Une fois que le compresseur démarre et continue de fonctionner, marquez la valeur minimale de T3 de la 10ème minutes à la 15ème minutes comme T30.

- 1) Si le compresseur cumule le temps de fonctionnement jusqu'à 29 minutes et T3< TCDI1, T3+T30SUBT3ONE≦T30.
- 2) Si le compresseur cumule le temps de fonctionnement jusqu'à 35 minutes et T3< TCDI2, T3+T30SUBT3TWO≦T30.
- 3) Si le compresseur cumule le temps de fonctionnement jusqu'à 29 minutes et T3< TCDI3 for 3 minutes.
- 4) Si le compresseur cumule le temps de fonctionnement jusqu'à 120 minutes et T3<-15°C.

Condition de fin de dégivrage :


Si l'un des éléments suivants est satisfait, le dégivrage prend fin et l'appareil se met en mode de chauffage normal.

- ----T3 s'élève pour être supérieure à TCDE1°C.
- ----T3 continue d'être supérieur à TCDE2° C pendant 80 secondes.
- ----L'appareila fonctionné pendant 10 minutes en mode dégivrage.






Action de dégivrage :



xx=90

Condition de dégivrage 48-60 :



Contraintes de temps :

Temps 1

Les contraintes de temps (réunissent les conditions ci-après)

- 1. Fonctionnement en mode de chauffage
- 2. T4≥3ºC
- 3. Le compresseur est en marche
- 4. T3≤TempEnterDefrost_ADD °C

Conditions affranchies (réunissent les conditions ci-après)

- 1. Le compresseur est à l'arrêt
- 2. T3>TempEnterDefrost_ADD ºC

Temps 2

Les contraintes de temps (réunissent les conditions ci-après)





- 1.Fonctionnement en mode de chauffage
- 2. T4<3ºC
- 3. Le compresseur est en marche
- 4. T3≤TempEnterDefrost_ADD ^oC


Conditions affranchies (réunissent les conditions ci-après)

- 1. Le compresseur est éteint et T3>TempEnterDefrost_ADD +2°C dure 20 minutes
- 2. Fonctionnement en mode refroidissement.
- 3. Le compresseur est éteint pendant 1 heure.

Condition de mise en marche du dégivrage :

time1+ time2≥40 minutes, Une fois le dégivrage terminé, le temps 1 et le temps2 sont supprimés.

Action de dégivrage :




Condition de fin de dégivrage 12-36 :

Si l'un des éléments suivants est satisfait, le dégivrage prend fin et l'appareil se met en mode de chauffage normal.

- 1) T3 > TempQuitDefrost_ADD °C;
- (2) Le temps de dégivrage atteint 10 min.

Action de dégivrage :






Condition de fin de dégivrage 48-60 :

Si l'un des éléments suivants est satisfait, le dégivrage prend fin et l'appareil se met en mode de chauffage normal.

- 1 Le temps de dégivrage atteint 10 min.
- (2) T3 ≥15°C;
- ③ T3 ≥7ºC pendant 60 seconds.

Protection T2 de haute température du serpentin de l'évaporateur :

Pour les modèles 12 K:



Arrêt: Le compresseur s'éteint.

Baisser : Baisser la fréquence de fonctionnement au niveau de la grrille d'aération.

Pause : Maintenir la fréquence actuelle.

Reprendre : Pas de limitation de fréquence.

Pour les autres modèles : T2<60°C, le compresseur s'arrête et redémarre lorsque T2<54°C.

1.3.4 Mode automatique

Ce mode peut être sélectionné avec la télécommande et la température de réglage peut être modifiée entre 17 ~ 30°C.

En mode automatique, l'appareil choisit le mode refroidissement, chauffage ou ventilateur uniquement selon ΔT ($\Delta T = T1-Ts$).

Pour les modèles 12 K:

ΔT=T1-Ts	Mode fonctionnement
ΔT>1°C	Refroidissement
-1<ΔT≤1° C	Ventilateur uniquement
ΔT≤-1° C	Chauffage

Pour les autres modèles :

ΔT=T1-Ts	Mode fonctionnement
ΔT≥2ºC	Refroidissement
-1≤ΔT<2ºC	Ventilateur uniquement
ΔT<-1ºC	Chauffage

Ventilateur intérieur fonctionne à ventilateur automatique du mode en question.

La grille se déplace comme en mode choisi.

Si l'appareil oscille entre le mode chauffage et refroidissement, le compresseur continue de s'arrêter pendant 15 minutes, puis choisit le mode selon T1-T.

Si la température de réglage est modifiée, l'appareil choisit de nouveau la fonction marche.





1.3.5 Mode séchage

Pour les modèles 12 K:

Vitesse du ventilateur intérieur est réglée à brise et ne peut pas être modifiée. L'angle de la grille d'aération est le même que dans le mode refroidissement.

Faible protection de la température ambiante à l'intérieur

En mode séchage, si la température ambiante est inférieure à 10°C, le compresseur s'arrête et ne reprend que lorsque la température ambiante dépasse 12°C.

Toutes les protections sont actives et identiques à celles du mode refroidissement.

Pour les autres modèles : Le mode séchage, tout comme le mode refroidissement, fonctionne à basse vitesse.

Toutes les protections sont actives et identiques à celles du mode refroidissement.

1.3.6 Fonction minuterie

- 1.3.6.1 La plage de la minuterie est de 24 heures.
- 1.3.6.2 Minuterie en marche. L'appareil s'allume automatiquement lorsqu'il atteint le temps de réglage.
- 1.3.6.3 Minuterie à l'arrêt. L'appareil s'éteint automatiquement lorsqu'il atteint le temps de réglage.
- 1.3.6.4 Minuterie en marche/arrêt. L'appareil s'allume automatiquement lorsqu'il atteint le temps de réglage « marche », puis s'éteint automatiquement lorsqu'il atteint le temps de réglage « arrêt ».
- 1.3.6.5 Minuterie en arrêt/marche. L'appareil s'éteint automatiquement lorsqu'il atteint le temps de réglage « arrêt », puis s'allume automatiquement lorsqu'il atteint le temps de réglage « marche ».
- 1.3.6.6 La fonction de minuterie ne change pas le mode de fonctionnement du courant alternatif. Supposons que le CA est maintenant à l'arrêt, il ne se remet pas en marche après avoir tout d'abord réglé la fonction « minuterie à l'arrêt ». Et lorsque le temps de prise arrive, le voyant de la minuterie est éteinte et le mode de fonctionnement du CA reste inchangé.

1.3.6.7 Le temps de prise est un temps relatif.

1.3.7 Fonction économie

- 1.3.7.1 La fonction de veille est disponible en mode refroidissement, chauffage ou automatique.
- 1.3.7.2. Le processus de fonctionnement en mode veille est le suivant :

Lors du refroidissement, la température de prise augmente de 1°C (être inférieure à 30 °C) toutes les heures, 2 heures plus tard, la température de prise cesse de monter et le ventilateur intérieur est réglé à vitesse faible. (Pour le support au sol, le ventilateur intérieur est réglé à la vitesse automatique)

Lors du chauffage, la température de prise augmente de 1°C (être supérieure à 17°C) toutes les heures, 2 heures plus tard, la température de prise cesse de monter et le ventilateur intérieur est réglé à vitesse faible. (La fonction anti-vent froid a la priorité).

- 1.3.7.3 Le temps de fonctionnement en mode veille est de 7 heures. Après 7 heures, le climatiseur quitte ce mode mais ne s'éteint pas
- 1.3.7.4 Le réglage de la minuterie est disponible





1.3.8 Fonction redémarrage automatique

L'unité intérieuree est équipé de la fonction de redémarrage automatique, qui se met en marche grâce à un module d'auto-redémarrage. En cas de panne de courant soudaine, le module mémorise les conditions de réglage avant la panne de courant. L'appareil reprend automatiquement le réglage de fonctionnement précédent après 3 minutes lorsque l'énergie revient.

1.3.9 Commande de la pompe de vidange (Pour Cassette)

Adopter l'interrupteur de niveau d'eau pour contrôler l'action de la pompe de drainage.

Action principale dans différentes conditions : (toutes les 5 secondes, le système va vérifier une fois le niveau d'eau)

- 1. Lorsque le climatiseur fonctionne en mode refroidissement (y compris refroidissement automatique), assèchement et en mode refroidissement forcé, la pompe commence à fonctionner immédiatement et sans arrêt, jusqu'à ce que le refroidissement s'arrête.
- 2. Une fois que le niveau augmente jusqu'au point de contrôle, le voyant déclenche l'alarme et la pompe de drainage s'ouvre et continue de surveiller le niveau d'eau. Si le niveau d'eau chute et que le voyant est dépourvue d'alarme (le retard de la pompe de drainage avoisine 1 minute) et fonctionne sous le dernier mode. Dans le cas contraire, le système entier arrête de fonctionner (y compris la pompe) et l'alarme du voyant continue de retentir après 3 minutes.

1.3.10 FOLLOW ME

- Si le PCB intérieur reçoit le signal émis en appuyant sur le bouton FOLLOW ME de la télécommande, le buzzer émet un son et cela signifie que la fonction FOLLOW ME est déclenchée. Mais lorsque le PCB intérieur reçoit le signal envoyé à partir de la télécommande toutes les 3 minutes, le buzzer ne répond pas. Lorsque l'appareil fonctionne sous la fonction follow-me, le PCB le contrôle en fonction de la température du signal follow-me, et la fonction de collecte de la température de la sonde de température ambiante sera blindée.
- 2) Lorsque la fonction Follow-me est disponible, le PCB ne répond pas en fonction de la température de prise à partir du signal follow-me toutes les 3 minutes.
- 3) Le PCB réagit en fonction de l'information de changement de mode du signal de la télécommande, et la fonction follow-me est arrêtée. (si la télécommande filaire ne lance pas la fonction follow-me).
- 4) Lorsque l'appareil est en cours d'exécution avec la fonction Follow-me, si le PCB ne reçoit pas de signal de la télécommande pendant 7 minutes ou en appuyant une fois de plus sur le bouton FOLLOW-ME, la fonction follow-me s'arrête automatiquement, et la fonction de collecte de la température du capteur de température de la pièce sera disponible, le PCB commande l'appareil en fonction de la température ambiante détectée à partir de son propre capteur de température et de sa température de prise.
- 5) Lorsque le PCB intérieur reçoit le signal follow-me de la télécommande filaire, le contrôle est identique à celui d'une télécommande sans fil, mais le buzzer ne répond pas. Lorsque le PCB reçoit un signal follow-me d'arrêt de la télécommande filaire, l'appareil quitte la fonction follow-me en même temps. La fonction Follow- me contrôlée par télécommande filaire surpasse celle d'une télécommande sans fil.





1.3.11 Fonction point de contrôle(n'incluant pas 12K)

Il y a un interrupteur de contrôle au PCB extérieur.

Appuyez sur l'interrupteur SW1 pour vérifier les états de l'appareil lorsqu'il est en marche.

Appuyez sur l'interrupteur N fois, il affiche le contenu correspondant au n° N. Après être rentré dans la fonction de contrôle, il affiche n° N avec 1,5 s, pendant que la faible décimale binaire affichage des chiffres en clignotant, c'est indiqué d'entrer dans la fonction d'affichage du contrôle. Après 1,5 s, il affiche le contenu correspondant au n° N.

le tube d'affichage numérique affiche la procédure de suivi à chaque fois que vous appuyez sur SW1.

N	Affichage	Remarque		
00	Affichage normal	Affichage de la fréquence de fonctionnement, état de fonctionnement ou code de erreur		
01	Code de demande de la capacité de l'unité intérieure	Données réelles*HP*10 Si le code de demande de la capacité est supérieur à 99, le tube d'affichage numérique affiche un seul chiffre et des dizaines de chiffres. (Par exemple, le tube d'affichage numérique indique « 5.0 », cela signifie que la demande de capacité est de 15. Le tube d'affichage numérique affiche « 60 », cela signifie que la demande de capacité est de 6,0)		
02	Capacité modificative du code de la demande			
03	La fréquence après le transfert de l'exigence de capacité			
04	La fréquence après la limite de fréquence			
05	La fréquence d'envoi à 341			
06	Température de sortie de l'évaporateur de l'unité intérieure (chauffage T2, refroidissement T2B)	Si la température est inférieure à 0 degré, le tube d'affichage numérique indique « 0 ». Si la température est supérieure à 70 degrés, le tube d'affichage numérique affiche « 70 ».		
07	Tenir compte de la température du tuyau (T3)	Si la température est inférieure à -9 degré, le tube d'affichage		
08	Température ambiante d'extérieur (T4)	numérique indique « -9 ». Si la température est supérieure à 70 degrés, le tube d'affichage numérique affiche « 70 ». Si l'unité intérieure n'est pas connecté, le tube d'affichage numérique indique : "——"		
09	Température de décharge du compresseur (T5)	La valeur affichée est comprise entre 13 et 129 degrés. Si la température est inférieure à 13 degré, le tube d'affichage numérique indique « 13 ». Si la température est supérieure à 99 degrés, le tube d'affichage numérique affiche un nombre unique et des dizaines de chiffres. (Par exemple, le tube d'affichage numérique indique « 0.5 », cela signifie que la température de décharge du compresseur est de 105 degrés. Le tube d'affichage numérique affiche « 1,6 », cela signifie que la température de décharge du compresseur est de 116)		
10	Valeur AD du courant	La valour d'affichage est un nombre havadésimal		
11	Valeur AD de la tension	La valeur d'affichage est un nombre hexadécimal.		
12	intérieure	Arrêt: 0 Ventilateur uniquement: 1 Refroidissement: 2 Chauffage: 3		
13	Code du mode de fonctionnement de l'unité extérieure	Arrêt: 0 Ventilateur uniquement: 1 Refroidissement: 2 Chauffage: 3 Refroidissement forcé: 4		





	T	Donnéss ré-	NIco/4			
		Données rée		tubo dioffichase		
			•	tube d'affichage numérique		
14	Angle ouvert du détendeur électronique		eul chiffre et des dizaine			
	g : yaran aa aanamaa ooonoquo			mérique indique « 2.0 », cela		
				endeur électronique est de		
		120×4= 480	1 /			
			Limite de fréquence			
		Bit7	provoquée par le	1		
			radiateur IGBT			
			Limite de fréquence	1		
		Bit6	provoquée par le PFC			
				La valeur d'affichage est un		
		Bit5	provoquée par T4.	nombre hexadécimal. Par		
				exemple, le tube		
		Bit4	provoquée par T2.	d'affichage numérique		
15	Symbole de limite de fréquence			indique 2A, ensuite Bit5=1,		
15	Symbole de limite de frequence	Bit3		Bit3=1, Bit1=1.		
			Limite de fréquence	Cela signifie une limite de		
		Bit2	•	fréquence provoquée par		
			provoquée par T5.	T4, T3 et le courant.		
		504	Limite de fréquence	14, 13 et le courant.		
		Bit1	provoquée par le			
			courant	_		
			Limite de fréquence			
		Bit0	provoquée par la			
			tension			
16	Vitesse CC du moteur du ventilateur					
		La valeur af	ffichée est comprise er	ntre 30 et 120 degrés. Si la		
		température	est inférieure à 30	degré, le tube d'affichage		
		numérique indique « 30 ». Si la température est supérieure à 99				
		degrés, le tu	be d'affichage numériqu	ue affiche un nombre unique		
17	Température du radiateur IGBT	et des dizai	nes de chiffres. (Par e	exemple, le tube d'affichage		
		numérique in	ndique « 0.5 », cela sig	nifie que la température du		
		radiateur IC	GBT est de 105 de	grés. Le tube d'affichage		
		numérique a	affiche « 1,6 », cela sigi	nifie que la température du		
		-	BT est de 116)	·		
18	Nombre d'unité intérieure	L'unité intérie	eure peut bien commun	iquer avec l'unité extérieure.		
40	Température du tuyau de condensation de l'unité	Si la tempér	rature est inférieure à	0 degré, le tube d'affichage		
19	intérieure n° 1	numérique ir	ndique « 0 ». Si la temp	pérature est supérieure à 70		
	Température du tuyau de condensation de l'unité	degres, le 1 demande de	iube d'anichage nume e capacité est 0 le 1	rique affiche « 70 ». Si la tube d'affichage numérique		
20	intérieure n° 2	indique « 0 :	». Si l'unité intérieure	n'est pas connecté, le tubel		
	Température du tuyau de condensation de l'unité	d'affichage	numérique inc	lique: "——"(chauffage		
21	intérieure n° 3	12, refroidis	ssement (2B)			
	Code de demande de la capacité de l'unité	Données rée	elles*HP*10			
22	intérieure n° 1	Si le code de	e demande de la capaci	té est supérieur à 99, le tube		
		-α aπichage in Chiffres (Pa	iumenque affiche un se ir exemple, le tube d'a	eul chiffre et des dizaines de affichage numérique indique		
23	intáriouro nº 2	téchiffres. (Par exemple, le tube d'affichage numérique indique « 5.0 », cela signifie que la demande de capacité est de 15. L				
	Code de demande de la capacité de l'unité	tube d'affich	age numérique affiche	« 60 », cela signifie que la		
24	intérieure n° 3		e capacité est de 6,0) s tube d'affichage numér			
		pomietie, le	tube a amonage numer	ique inuique . ——		







2.Dépannage

2.1 Panneau d'affichage


2.1.1 Explication des icônes sur le panneau d'affichage intérieur (grande cassette).



2.1.2 Explication des icônes sur le panneau d'affichage intérieur (Allège/plafonnier)



2.1.3 Explication des icônes sur le panneau d'affichage intérieur (Conduit A5)




2.1.4 Panneau d'affichage du panneau d'auto-levage de la cassette d'orientation







2.1.4 Panneau d'affichage du Allège/Plafonnier de l'Unité intérieure




2.1.5 Panneau d'affichage du colonne


Unit Control Panel



Indicators


- Auto operation display
- 🅸 Cooling operation display
- Dry operation display.
- 🗱 Heating operation display
- 🚴 Fan operation display






TIMERON On timer operation display

тименого Off timer operation display



2.1.5 Explication des icônes sur le panneau d'affichage intérieur (cassette compacte).




or fan only indicator(cooling only type)

2.1.6 Explication des icônes sur le panneau d'affichage intérieur (Console)







2.2 Erreur de l'unité intérieure

Pour la console (12 K)

N°	Dysfonctionnement	Éclairage de fonctionnement	Éclairage de minuterie	Éclairage de dégivrage	
1	Détection de fuite de réfrigérant	☆	☆	©	
2	Circuit ouvert ou court du capteur de température T1	☆	Х	Х	
3	Circuit ouvert ou court du capteur de température T2	X	Х	☆	
4	Erreur de communication desUnités intérieures/extérieur	X	☆	Х	
5	La vitesse du ventilateur extérieur est hors de contrôle	X	☆	0	
6	6 Dysfonctionnement de l'EEPROM intérieur		☆	Х	
7	Protection du module IPM	☆	Х	☆	
8	Circuit ouvert ou court de T3 ou capteur de température T4 ou erreur de paramètre de l'EEPROM de l'Unité intérieure	☆	☆	☆	
9	Protection contre la surtension ou la basse tension	☆	☆	0	
10	Protection de température de tête du compresseur	☆	0	Х	
11	Protection d'entraînement du compresseur de l'onduleur	☆	0	Х	
12	12 La vitesse du ventilateur intérieur est hors de contrôle. ☆ O ☆		*		
	O(lumière) X(arrêt) ☆(clignote à 5 Hz) ◎(clignote à 0,5 Hz)				

Pour la console de type (18K)

N°	N° Dysfonctionnement		Éclairage de minuterie	Éclairage de dégivrage
1	Dysfonctionnement de l'EEPROM intérieur		☆	☆
2	La vitesse du ventilateur intérieur est hors de contrôle.	☆	Х	☆
3	Circuit ouvert ou court du capteur de température T1 ou T2	☆	☆	X
4	Erreur de communication desUnités intérieures/extérieur	X	☆	X
5 Dysfonctionnement de l'unité extérieure			Х	0
X(arrêt) ☆(clignote à 5 Hz) ◎(clignote à 0,5 Hz)				

Pour la cassette compacte (12 K), A5(12 K)

	ia cassette compacte (12 K), AS(12 K)					
N°	Dysfonctionnement	Éclairage de dégivrage	Témoin d'alarme	Éclairage de fonctionnement	Éclairage de minuterie	Affichage (tube numérique)
1	Circuit ouvert ou court du capteur de température T1	Х	Х	☆	Х	E0
2	Circuit ouvert ou court du capteur de température T2	☆	Х	Х	Х	E1





3	Erreur de communication des Unités intérieures/extérieur	Х	Х	Х	☆	E2
4	Dysfonctionnement de trop plein d'eau	Х	☆	Х	Х	E3
5	Dysfonctionnement de l'EEPROM intérieur	Х	Х	☆	☆	E4
6	Protection du module IPM	Х	0	☆	Х	E5
7	Circuit ouvert ou court de T3 ou capteur de température T4 ou erreur de paramètre de l'EEPROM de l'Unité intérieure	х	Х	☆	0	E6
8	La vitesse du ventilateur extérieur est hors de contrôle	☆	Х	☆	0	E7
9	Détection de fuite de réfrigérant	☆	☆	0	Х	EC
10	Protection contre la surtension ou la basse tension	Х	0	☆	0	P0
11	Protection de température de tête du compresseur	0	Х	☆	Х	P1
12	Protection du courant extérieur	☆	Х	☆	☆	P2
13	Erreur d'entraînement du compresseur de l'onduleur	Х	0	Х	Х	P4
14	La vitesse du ventilateur intérieur est hors de contrôle.	0	Х	☆	0	F5
	O (marche) X(arrêt) ☆(clignote à 5 Hz) ◎(clignote à 0,5 Hz)					

Pour colonne:

Codes	Table des matières	
P0	Protection de l'évaporateur à basse pression	
Ed	Ed Erreur de l'unité extérieure	
E1	Erreur de communication des unités intérieures/extérieur	
E2	Circuit ouvert ou court du capteur de température T1	
E3	Circuit ouvert ou court du capteur de température T2	
E4	Circuit ouvert ou court du capteur de température T2B	
E7	Erreur de la puce EEPROM	
E8	La vitesse du ventilateur intérieur est hors de contrôle.	

Pour les autres types :

N°	Erreur	Éclairage de dégivrage	Témoin d'alarme	Éclairage de fonctionnement	Éclairage de minuterie	Affichage (tube numérique)
1	Erreur de la communication entre les unités intérieuress et d'extérieurs.	Х	Х	Х	☆	E1
2	Circuit ouvert ou court du capteur de température T1	Х	Х	☆	Х	E2
3	Circuit ouvert ou court du capteur de température T2	Х	Х	☆	Х	E3
4	Circuit ouvert ou court du capteur de température T2B	Х	Х	☆	Х	E4
5	Erreur de trop plein d'eau	Х	☆	Х	Х	EE





6	Erreur de l'EEPROM intérieur	☆	X	X	X	E7
7	Détection de fuite de réfrigérant	☆	☆	0	Х	EC
8	Erreur de l'unité extérieure	Х	0	Х	Х	Ed
9	La vitesse du ventilateur intérieur est hors de contrôle.	☆	☆	Х	Х	E8
10	Erreur de la communication entre le principal PCB et le panneau bidirectionnel PCB	☆	☆	☆	Х	F0
11	11 Erreur du panneau bidirectionnel		☆	X	☆	F1
12	Le panneau bidirectionnel n'est pas fermé	☆	☆	Х	0	F2
13	Erreur de la communication entre l'appareil maître et l'appareil esclave	Х	☆	Х	☆	F3
14	Autre erreur entre l'appareil maître et l'appareil esclave	Х	☆	☆	Х	F4

O (marche) X(arrêt) ☆(clignote à 5 Hz) ◎(clignote à 0,5 Hz)

Notes : L'affichage numérique est disponible uniquement pour les cassettes d'orientation Cassette superslims et de type conduit.

F0, F1, F2 ne sont disponibles que pour la cassette d'orientation Cassette superslim





2.3 Erreur de l'unité extérieure

18~36k

Affichage	Dysfonctionnement ou protection				
E0	Dysfonctionnement du EEPROM extérieur				
E2	Erreur de communication des Unités intérieures/extérieur				
E3	Dysfonctionnement de la communication entre le panneau IPM et le panneau principal extérieur				
E4	Circuit ouvert ou court du capteur de température T3 ou T4				
E5	Protection de la tension du compresseur				
E6	Protection du module PFC (Pour les modèles 36 K à 1 phase)				
E8	La vitesse du ventilateur extérieur est hors de contrôle.				
P0	Protection de température de tête du compresseur				
P1	Protection à haute pression (Pour modèles 36k)				
P2	Protection à basse pression (Pour modèles 36k)				
P3	Protection du courant du compresseur				
P4	Protection de température de décharge du compresseur				
P5	Protection de haute température du compresseur				
P6	Protection du module IPM				
P7	Protection de haute température de l'évaporateur				

En mode refroidissement à basse température ambiante, les affichages « LC » LED ou alternatifs entre la fréquence de fonctionnement et « LC » (chacun affiche 0,5 s)

48-60

Affichage	Erreur ou protection
E0	Erreur du EEPROM extérieur
E2	Erreur de communication des unités intérieures/extérieur
E3	Erreur de la communication entre le panneau IPM et le panneau principal extérieur
E4	Circuit ouvert ou court du capteur de température T3 ou T4
E5	Protection de la tension du compresseur
E6	Protection du module PFC (Pour les modèles 48 K monophasé)
P0	Protection de température de tête du compresseur
P1	Protection à haute pression
P2	Protection à basse pression
P3	Protection du courant du compresseur
P4	Protection de température de décharge du compresseur
P5	Protection de haute température du compresseur
P6	Protection du module IPM
P7	Protection de haute température de l'évaporateur

En mode refroidissement à basse température ambiante, les affichages « LC » LED ou alternatifs entre la fréquence de fonctionnement et « LC » (chacun affiche 0,5 s)






2.4 Étapes de la résolution d'erreur typique

2.4.1 Pour l'unité intérieure


2.4.1.1 Circuit ouvert ou court du capteur de température








2.4.1.2. Erreur de l'unité extérieure








2.4.1.3. Erreur de l'EEPROM intérieur




2.4.1.4. Dysfonctionnement de trop plein d'eau








2.4.1.5. La vitesse du ventilateur intérieur est hors de contrôle.(12-36)



Index 1:

Moteur CC du ventilateur intérieur (la puce de contrôle est à l'intérieur du moteur du ventilateur)

Mesure la valeur de résistance de chaque enroulement à l'aide de du testeur. Si une valeur de résistance est égale à zéro, le moteur du ventilateur doit avoir des problèmes et doit être remplacé. Pour les autres modèles :









N°	Couleur
1	Rouge
2	
3	Noir
4	Blanc
5	Jaune
6	Bleu

Pour la console :



N°	Couleur
1	Rouge
2	
3	Blanc
4	Bleu
5	Jaune
6	Noir

2. Moteur CC du ventilateur intérieur (la puce de contrôle est dans le PCB extérieur)



N°	1	2	3	4	5
Couleur	Orange	Gris	Blanc	Rose	Noir
Signal	Hu	Hv	Hw	Vcc	GND

Couleur Rouge		Bleu	Jaune	
Signal	W	V	U	


- 1) Relâchez le connecteur UVW. Mesurez la résistance de U-V, U-W, V-W. Si les résistances ne sont pas égales l'une à l'autre, le moteur du ventilateur doit avoir des problèmes et doit être remplacé. Dans le cas contraire, passez à l'étape 2.
- 2) Mettez sous tension et lorsque l'appareil est en veille, mesurez la tension des broches 4 et 5 dans le connecteur de signal de retour. Si la valeur n'est pas 5V, changer le PCB. Dans le cas contraire, passez à l'étape 3.
- 3) Tournez le ventilateur à la main, mesurez la tension de la broche 1-5, 2-5 et de la



connecteur de signal de retour. Si l'une des tensions n'est pas en fluctuation de tension positive, le moteur du ventilateur doit avoir des problèmes et doit être remplacé.

Index 2:


1. Moteur CC du ventilateur intérieur (la puce de contrôle est à l'intérieur du moteur du ventilateur) Mettez sous tension et lorsque l'appareil est en veille, mesurez la tension des broches 1, 3, 4 et 5 dans le connecteur du moteur. Si la valeur de la tension n'est pas dans la gamme présentée dans le tableau cidessous, le PCB doit avoir des problèmes et doit être remplacé. Pour les autres modèles :



Entrée et sortie de la tension du moteur CC

N°	Couleur	Signal	Tension
1	Rouge Vs/Vm		192 V~380 V
2			
3	Noir	GND	0 V
4	Blanc	Vcc	13,5-16,5 V
5	Jaune	Vsp	0~6,5 V
6	Bleu	FG	15 V

Pour la console :




Entrée et sortie de la tension du moteur CC

N°	Couleur	Signal	Tension
1	Rouge	VDC	310 V
2			
3	Blanc	Vcc	15 V
4	Bleu	FG	15 V
5	Jaune	Vsp	0-7,5 V
6	Noir	GND	0V






• La vitesse du ventilateur intérieur est hors de contrôle (48-60).



Entrée et sortie de la tension du moteur DC (la puce de contrôle est à l'intérieur du moteur du




Entrée et sortie de la tension du moteur CC

N°	Couleur	Signal	Tension
1	Rouge	Vs/Vm	280V~380 V
2			
3	Noir	GND	0V
4	Blanc	Vcc	14-17,5V
5	Jaune	Vsp	0~5,6V
6	Bleu	FG	14-17,5V





La puce de contrôle est à l'intérieur du principal PCB




N°	1	2	3	4	5
Couleur	Orange	Gris	Blanc	Rose	Noir
Signal	Hu	Hv	Hw	Vcc	GND

Couleur	Rouge	Bleu	Jaune
Signal	W	V	U

- Relâchez le connecteur UVW. Mesurez la résistance de U-V, U-W, V-W. Si les résistances ne sont pas égales l'une à l'autre, le moteur du ventilateur doit avoir des problèmes et doit être remplacé. Dans le cas contraire, passez à l'étape 2.
- Mettez sous tension et lorsque l'appareil est en veille, mesurez la tension des broches 4 et 5 dans le connecteur de signal de retour. Si la valeur n'est pas 5V, changer le PCB. Dans le cas contraire, passez à l'étape 3.
- Tournez le ventilateur à la main, mesurez la tension de la broche 1-5, 2-5 et de la broche 3-5 dans le connecteur de signal de retour. Si l'une des tensions n'est pas en fluctuation de tension positive, le moteur du ventilateur doit avoir des problèmes et doit être remplacé.

2.4.1.6. Détection de fuite de réfrigérant






2.4.2 Pour la cassette Cassette superslim avec panneau bidirectionnel

2.4.2.1 Erreur de communication entre l'unité intérieuree et le panneau bidirectionnel


2.4.2.2 Le panneau bidirectionnel est défectueux







2.4.2.3 Le panneau bidirectionnel n'est pas fermé








2.4.3 Pour l'appareil doté de la fonction TWINS (pour Cassette superslim et conduit A5)

2.4.3.1 Dysfonctionnement de la communication entre l'appareil maître et l'Unité intérieure



2.4.3.2 Autre dysfonctionnement entre l'appareil maître et l'Unité intérieure


Un Unité intérieure affiche « F4 », ce qui signifie qu'un autre Unité intérieure est défectueux. Vérifiez le code d'erreur d'un autre Unité intérieure puis suivez les solutions appropriées pour résoudre le dysfonctionnement.





2.4.3 Pour l'unité extérieure


2.4.3.1. Erreur E0








2.4.3.2. Erreur E2






2.4.3.3. Erreur E3








2.4.3.4. Erreur E4








2.4.3.5. Erreur E5 (pour les appareils monophasés)








2.4.3.6. Erreur E5 (pour les appareils triphasés)








2.4.3.7. Erreur E6 (Pour les modèles 36-48 K monophasé)







2.4.4.8. Dysfonctionnement E8




Entrée et sortie de la tension du moteur CC

N°	Couleur	Signal	Tension
1	Rouge	Vs/Vm	140~380 V
2			
3	Noir	GND	0V
4	Blanc	Vcc	13,5~16,5 V
5	Jaune	Vsp	0~6,5 V
6	Bleu	FG	15V






2.4.3.8. Erreur P0








2.4.3.9. Erreur P1 (pour les modèles 36-60K)






2.4.3.10. Erreur P2 (pour les modèles 36-60K)








2.4.3.11. Erreur P3





2.4.3.12. Erreur P4

Lorsque la température de refoulement du compresseur est supérieur à 115°C, l'appareil s'arrête et fonctionne de nouveau lorsque la température de refoulement du compresseur est inférieure à 90°C.








2.4.3.13. Erreur P5

Lorsque la haute température du condenseur est supérieure à 65°C, l'appareil s'arrête, et fonctionne de nouveau lorsque la température du tuyau extérieur est inférieure 52°C.









2.4.3.14. Erreur P6 (pour les appareils monophasés)

Au premier test de la résistance entre chaque deux ports de U, V, W de l'IPM et P, N. Si l'un résultat est 0 ou proche de 0, l'IPM est défectueux. Dans le cas contraire, suivez la procédure ci-dessous :



2.4.3.15. Erreur P6 (pour les appareils triphasés)


Au premier test de la résistance entre chaque deux ports de U, V, W de l'IPM et P, N. Si l'un résultat est 0 ou proche de 0, l'IPM est défectueux. Dans le cas contraire, suivez la procédure ci-dessous :







2.4.3.16. Erreur P7







Annexe 1 Tableau des valeurs de résistance du capteur de température (C--K)

ºC	K Ohm	ъС	K Ohm	ъС	K Ohm	∘C	K Ohm
-20	115,266	20	12,6431	60	2,35774	100	0,62973
-19	108,146	21	12,0561	61	2,27249	101	0,61148
-18	101,517	22	11,5000	62	2,19073	102	0,59386
-17	96,3423	23	10,9731	63	2,11241	103	0,57683
-16	89,5865	24	10,4736	64	2,03732	104	0,56038
-15	84,2190	25	10,000	65	1,96532	105	0,54448
-14	79,3110	26	9,55074	66	1,89627	106	0,52912
-13	74,5360	27	9,12445	67	1,83003	107	0,51426
-12	70,1698	28	8,71983	68	1,76647	108	0,49989
-11	66,0898	29	8,33566	69	1,70547	109	0,48600
-10	62,2756	30	7,97078	70	1,64691	110	0,47256
-9	58,7079	31	7,62411	71	1,59068	111	0,45957
-8	56,3694	32	7,29464	72	1,53668	112	0,44699
-7	52,2438	33	6,98142	73	1,48481	113	0,43482
-6	49,3161	34	6,68355	74	1,43498	114	0,42304
-5	46,5725	35	6,40021	75	1,38703	115	0,41164
-4	44,0000	36	6,13059	76	1,34105	116	0,40060
-3	41,5878	37	5,87359	77	1,29078	117	0,38991
-2	39,8239	38	5,62961	78	1,25423	118	0,37956
-1	37,1988	39	5,39689	79	1,21330	119	0,36954
0	35,2024	40	5,17519	80	1,17393	120	0,35982
1	33,3269	41	4,96392	81	1,13604	121	0,35042
2	31,5635	42	4,76253	82	1,09958	122	0,3413
3	29,9058	43	4,57050	83	1,06448	123	0,33246
4	28,3459	44	4,38736	84	1,03069	124	0,32390
5	26,8778	45	4,21263	85	0,99815	125	0,31559
6	25,4954	46	4,04589	86	0,96681	126	0,30754
7	24,1932	47	3,88673	87	0,93662	127	0,29974
8	22,5662	48	3,73476	88	0,90753	128	0,29216
9	21,8094	49	3,58962	89	0,87950	129	0,28482
10	20,7184	50	3,45097	90	0,85248	130	0,27770
11	19,6891	51	3,31847	91	0,82643	131	0,27078
12	18,7177	52	3,19183	92	0,80132	132	0,26408
13	17,8005	53	3,07075	93	0,77709	133	0,25757
14	16,9341	54	2,95896	94	0,75373	134	0,25125
15	16,1156	55	2,84421	95	0,73119	135	0,24512
16	15,3418	56	2,73823	96	0,70944	136	0,23916
17	14,6181	57	2,63682	97	0,68844	137	0,23338
18	13,9180	58	2,53973	98	0,66818	138	0,22776
19	13,2631	59	2,44677	99	0,64862	139	0,22231





Annexe 2

Unité : ºCK Table de capteur de température de refoulement							
-20	542,7	20	68,66	60	13,59	100	3,702
-19	511,9	21	65,62	61	13,11	101	3,595
-18	483	22	62,73	62	12,65	102	3,492
-17	455,9	23	59,98	63	12,21	103	3,392
-16	430,5	24	57,37	64	11,79	104	3,296
-15	406,7	25	54,89	65	11,38	105	3,203
-14	384,3	26	52,53	66	10,99	106	3,113
-13	363,3	27	50,28	67	10,61	107	3,025
-12	343,6	28	48,14	68	10,25	108	2,941
-11	325,1	29	46,11	69	9,902	109	2,86
-10	307,7	30	44,17	70	9,569	110	2,781
-9	291,3	31	42,33	71	9,248	111	2,704
-8	275,9	32	40,57	72	8,94	112	2,63
-7	261,4	33	38,89	73	8,643	113	2,559
-6	247,8	34	37,3	74	8,358	114	2,489
-5	234,9	35	35,78	75	8,084	115	2,422
-4	222,8	36	34,32	76	7,82	116	2,357
-3	211,4	37	32,94	77	7,566	117	2,294
-2	200,7	38	31,62	78	7,321	118	2,233
-1	190,5	39	30,36	79	7,086	119	2,174
0	180,9	40	29,15	80	6,859	120	2,117
1	171,9	41	28	81	6,641	121	2,061
2	163,3	42	26,9	82	6,43	122	2,007
3	155,2	43	25,86	83	6,228	123	1,955
4	147,6	44	24,85	84	6,033	124	1,905
5	140,4	45	23,89	85	5,844	125	1,856
6	133,5	46	22,89	86	5,663	126	1,808
7	127,1	47	22,1	87	5,488	127	1,762
8	121	48	21,26	88	5,32	128	1,717
9	115,2	49	20,46	89	5,157	129	1,674
10	109,8	50	19,69	90	5	130	1,632
11	104,6	51	18,96	91	4,849		
12	99,69	52	18,26	92	4,703		
13	95,05	53	17,58	93	4,562		
14	90,66	54	16,94	94	4,426		
15	86,49	55	16,32	95	4,294	B (25/50)=3950 K
16	82,54	56	15,73	96	4,167		
17	78,79	57	15,16	97	4,045	R(90ºC)=	5 KΩ±3 %
18	75,24	58	14,62	98	3,927		
19	71,86	59	14,09	99	3,812		









Blasco de Garay, 4-6 08960 Sant Just Desvern Barcelona - España Tel. 93 480 33 22 Fax: 93 480 33 23 www.frigicoll.com